SGH-G810

Naudojimo instrukcija

Šios instrukcijos naudojimas

Ši naudojimo instrukcija buvo sukurta specialiai taip, kad padėtų jums susipažinti su prietaiso funkcijomis ir priedais. Jei norite juo greitai naudotis, skaitykite darbo pradžios vadovą.

Piktogramos

Prieš pradėdami susipažinkite su piktogramomis, kurias matysite šioje instrukcijoje:

Įspėjimas — aplinkybės, kurioms esant galite susižeisti ar sužeisti kitus

Demesio — aplinkybės, kurioms esant galite sugadinti savo telefoną ar kitą įrangą

Pastaba — pastabos, patarimai, kaip naudoti, arba papildoma informacija

▶ *Žiūrėti* — puslapiai, kuriuose rasite susijusios informacijos; pavyzdžiui: ▶ 12 p. (rodo, kad reikia žiūrėti į 12 p.)

→ *Kitas žingsnis* — parinkčių seka ar meniu, kurį turite pasirinkti, kai norite atlikti kurį nors veiksmą; pavyzdžiui: Spustelėkite [Meniu] → **Pramogos** → **Muzik. grot.** (rodo [Meniu], kad reikia eiti į **Pramogos**, tada į **Muzik. grot.**)

[ ] *Laužtiniai skliaustai* — telefono mygtukai; pavyzdžiui: [⏻] (rodo mygtuką Įjungti / Išjungti)

< > *Kampiniai skliaustai* — funkciniai klavišai skirtingoms funkcijoms kiekviename ekrane valdyti; pavyzdžiui: <**Gerai**> (rodo funkcinį klavišą **Gerai**)

Autoriaus teisės ir prekės ženklai

Teisės į technologijas ir produktus, panaudotus šiame prietaise, yra jų savininkų nuosavybė:

- Šiame produkte naudojama programinė įranga, kuria naudotis teisę suteikė Symbian Ltd. © 1998–2008. „Symbian“ ir „Symbian OS“ yra „Symbian Ltd.“ prekės ženklai.

- „Java™“ prekės ženklas priklauso „Sun Microsystems, Inc.“

- „Bluetooth®“ yra registruotasis „Bluetooth SIG, Inc.“ prekės ženklas; tarptautinis „Bluetooth QD“ ID: B013532.
- „Windows Media Player®“ yra registruotasis „Microsoft Corporation“ prekės ženklas.

Turinys

Kaip užtikrinti prietaiso saugumą ir kaip jį naudoti 4

1. Ryšiai 11

Ryšiai 11
Pranešimai 14
Žurnalas 30

2. Daugialypė terpė 34

Muzikos grotuvas 34
Fotoaparatas 36
Galerija 38
„ShoZu“ 39
Vaizdo montavimo programa 41
„ImageEditor“ 44
Radijas 46
„Flash® Player“ 48
„RealPlayer®“ 48
Diktofonas 49
„PC Studio“ 50

3. Veiksmingas teikiamų galimybių panaudojimas 51

Adresatai 51
Kalendorius 55
„Quickoffice®“ 57
„Adobe® Reader®“ 58
Užrašai 59

4. Naršyklė 60

Naršymas tinklalapyje 60
Naršyklės parametrų keitimas 62
Žymos priskyrimas 62
Žymos naudojimas 63
Tinklalapio išsaugojimas ir peržiūra atsijungus 63
Failų atsisiuntimas iš interneto 64

5. Ryšio užmezgimas **65**
„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas 65
Jungimasis naudojant USB 68
Prietaiso sinchronizavimas 70

6. Papildomos programos **72**
Skaičiuoklė 72
Laikrodis 72
Keitiklis 74
GPS duomenys 75
Orientyrai 77
„Oxford“ 77
Navigacija 78
XTRA 79

7. Tvarkytuvės **81**
Failų tvarkytuvė 81
Programų tvarkytuvė 82
Prietaiso tvarkytuvė 83
Įjungimo rakto tvarkytuvė 85
Atminties kortelės tvarkytuvė 86
Ryšių tvarkytuvė 87

8. Parametrai **90**
Bendrieji parametrai 90
Telefono parametrai 95
Ryšio parametrai 99
Programų parametrai 102

9. Gedimai ir jų šalinimas **105**

Rodyklė **109**

Kaip užtikrinti prietaiso saugumą ir kaip jį naudoti

Norėdami išvengti pavojingų situacijų, įstatymų pažeidimo ir užtikrinti puikų prietaiso veikimą, imkitės toliau nurodytų atsargumo priemonių.

Įspėjimai dėl saugos

WARNING

Saugokite savo telefoną nuo mažų vaikų ir naminių gyvūnų

Laikykite savo telefoną ir visus jo priedus mažiems vaikams ir gyvūnams nepasiekiamoje vietoje. Smulkiomis dalimis, jei jos pateks į burną, galima užspringti.

Saugokite savo klausą

Didelis garsas naudojant laisvų rankų įrangą gali pažeisti jūsų klausą. Nustatykite minimalaus garsumo parametrą, reikalingą klausytis pokalbio ar muzikos.

Imkitės atsargumo priemonių diegdami mobiliuosius prietaisus ir įrangą

Patikrinkite, ar mobilieji prietaisai ir susijusi įranga yra saugiai sumontuoti jūsų prietaise. Venkite dėti savo telefoną ir jo priedus arti oro pagalvių skyrių. Netinkamai pritvirtinta belaidė įranga gali tapti rimtų sužeidimų priežastimi, jei oro pagalvės staiga išsiskleistų.

Imkitės atsargumo priemonių naudodami ar utilizuodami akumuliatorius ir kroviklius

- Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus akumuliatorius ir kroviklius, specialiai pritaikytus jūsų prietaisui. Naudodami gamintojo neaprobuotus akumuliatorius ir kroviklius galite sunkiai susižeisti arba sugadinti savo prietaisą.
- Niekada nemeskite akumuliatorių į ugnį. Vadovaukitės šalyje galiojančiomis naudotų akumuliatorių utilizavimo taisyklėmis.
- Niekada nedėkite akumuliatorių ar telefonų ant šidymo prietaisų ar į juos, pavyzdžiui, į mikrobangų krosnelę, ant viryklės ar radiatorių. Perkaitę akumuliatoriai gali sprogti.

Pasirūpinkite, kad nebūtų trikdomas širdies ritmo stimuliatoriaus veikimas

Medicinos įrangos gamintojai ir nepriklausoma tyrėjų grupė „Wireless Technology Research“ rekomenduoja, kad tarp mobiliųjų įrenginių ir širdies stimuliatoriaus būtų išlaikomas ne mažesnis kaip 15 cm (6 colių) atstumas. Jei jums kyla nors menkiausia abejonė, kad jūsų prietaisas trikdo širdies stimuliatoriaus ar kitos medicinos įrangos veikimą, nedelsdami išjunkite prietaisą ir kreipkitės patarimo į širdies stimuliatoriaus ar tos medicinos įrangos gamintoją.

Išjunkite prietaisą būdami netoli tų vietų, kur gali įvykti sprogimas

Nesinaudokite telefonu, kai pilatės degalų (degalinėje) arba šalia degių medžiagų ar chemikalų. Visada išjunkite savo prietaisą, jei to reikalauja įspėjamieji ženklai ar nurodymai. Jūsų prietaisas gali sukelti sprogimą ar gaisrą, jei bus naudojamas kuro ir cheminių medžiagų saugojimo vietose ir netoli jų arba jų pervežimo vietose ir ten, kur vykdomi sprogdinimo darbai. Skyrelyje, kuriame laikomas telefonas, jo dalys ar priedai, nelaikykite jokių degių skysčių, dujų ar sprogstamųjų medžiagų.

Sumažinkite negalavimų dėl dažnai kartojamų judesių riziką

Telefonu siųsdami tekstinius pranešimus arba žaisdami žaidimus, laikykite jį atpalaidavę ranką, švelniai spauskite mygtukus, naudokitės specialiomis funkcijomis, sumažinančiomis reikalingų spausti mygtukų skaičių (pvz., šablonai arba nuspėjamasis tekstas), taip pat dažnai darykite pertraukas.

Saugos užtikrinimo priemonės

Visada laikykitės saugaus vairavimo taisyklių

Venkite naudoti savo prietaisą vairuodami automobilį ir laikykitės visų taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą vairuojant automobilį. Saugumo sumetimais, jei tik įmanoma, naudokite laisvų rankų įrangą.

Vykdykite visus įspėjimus dėl saugos ir visas saugos instrukcijas

Laikykitės taisyklių, ribojančių mobiliųjų prietaisų naudojimą tam tikrose vietose.

Naudokite tik „Samsung“ aprobuotus priedus

Jei naudosite nesuderinamus priedus, galite sugadinti prietaisą arba susižeisti.

Išjunkite prietaisą, kai esate šalia medicinos įrangos

Jūsų prietaisas gali trikdyti ligoninėse ar sveikatos įstaigose esančios medicinos įrangos veikimą. Vykdykite visus medicinos personalo nurodymus, iškabintus įspėjimus ir taisykles.

Išjunkite savo prietaisą ar belaidžio ryšio funkciją, kai esate orlaivyje

Jūsų prietaisas gali sutrikdyti orlaivio įrangos veikimą. Vykdykite visus oro linijų bendrovės reikalavimus ir išjunkite savo telefoną ar perjunkite jį į režimą, kuris išjungs belaidžio ryšio funkciją, jei to pareikalaus oro bendrovės darbuotojai.

Saugokite, kad akumuliatoriai ir krovikliai nebūtų sugadinti

- Venkite laikyti akumuliatorius labai žemoje ar aukštoje temperatūroje (žemesnėje nei 0 °C/ 32 °F ar aukštesnėje nei 45 °C/113 °F). Dėl labai šalto ar karšto oro gali sumažėti akumuliatoriaus talpa ir sutrumpėti naudojimo laikas.
- Saugokite akumuliatorius nuo kontakto su metaliniais daiktais, nes gali atsirasti srovė tarp teigiamo (+) ir neigiamo (-) kontaktų, o tai gali laikinai sutrikdyti akumuliatoriaus darbą arba visiškai jį sugadinti.
- Niekada nenaudokite sugadinto kroviklio ar akumuliatoriaus.
- Sprogimo pavojus, jei pakeičiamas netinkamo tipo akumuliatoriumi. Pašalinkite panaudotus akumuliatorius laikydamiesi nustatytos tvarkos.

Elkitės su savo prietaisu atsargiai ir protingai

- Neleiskite savo prietaisui sušlapti, nes skysčiai gali rimtai jam pakenkti. Nelieskite prietaiso šlapiomis rankomis. Jei gedimas atsiras dėl drėgmės, neteksite gamintojo garantijos.
- Nenaudokite ir nelaikykite savo prietaiso dulkinoje, nešvarioje aplinkoje, nes galite sugadinti jo judamąsias dalis.
- Jūsų prietaisas yra sudėtingas elektroninis įrenginys, todėl, norėdami išvengti rimtų gedimų, saugokite, kad jis nebūtų sutrenktas ir su juo nebūtų šiurkščiai elgiamasi.
- Nedažykite prietaiso, nes dažai gali užkimšti judamąsias dalis ir sutrikdyti jo normalų veikimą.
- Nenaudokite prietaise esančios fotoaparato blykstės ar apšvietimo prieš pat vaikų ar gyvūnų akis.
- Jūsų telefonas ir atminties kortelės gali sugesti dėl magnetinio lauko poveikio. Nenaudokite dėklų arba priedų su magnetiniais užraktais ir ilgai nelaikykite savo telefono magnetinio lauko veikimo zonoje.

Saugokite, kad jis netrikdytų kitų elektroninių prietaisų veikimo

Jūsų prietaisas skleidžia radijo signalus, kurie gali sutrikdyti neapsaugotų ar netinkamai apsaugotų elektroninių prietaisų, pavyzdžiui, širdies stimuliatorių, klausos aparatų, namuose ar automobiliuose naudojamos medicinos įrangos, veikimą. Pasitarkite su savo elektroninių prietaisų gamintojais, kaip reikėtų spręsti dėl trikdžių jūsų turimiems prietaisams kylančias problemas.

Svarbi informacija apie naudojimą

Naudodami savo prietaisą laikykite jį įprastoje padėtyje

Stenkitės neliesti prietaiso vidinės antenos.

Jei reikia prietaisą taisyti, naudokitės tik kvalifikuotų specialistų paslaugomis

Neleiskite nekvalifikuotiems specialistams taisyti prietaiso, nes jie gali sugadinti jūsų telefoną, o jūs galite netekti garantijos.

Elkitės taip, kad užtikrintumėte maksimalią akumuliatoriaus ir kroviklio naudojimo trukmę

- Nepalikite akumuliatoriaus prijungto prie kroviklio ilgiau nei savaitę, nes akumuliatorių perkrovus gali sutrumpėti jo naudojimo trukmė.
- Laikui bėgant nenaudojami akumuliatoriai išsikrauna ir prieš naudojami turi būti vėl įkrauti.
- Nenaudojamus kroviklius išjunkite iš maitinimo tinklo.
- Akumuliatorius naudokite tik pagal paskirtį.

Atsargiai elkitės su SIM ir atminties kortelėmis

- Kortelės neišimkite tuo metu, kai prietaisas siunčia ar priima informaciją, nes galite prarasti duomenis ir (arba) sugadinti kortelę arba prietaisą.
- Saugokite korteles nuo smūgių, statinio elektros krūvio ir kitų prietaisų keliamo elektrinio triukšmo.
- Dažnas rašymas ir trynimas trumpina atminties kortelės naudojimo laiką.
- Nelieskite pirštais ar metaliniais daiktais aukso spalvos atminties kortelės kontaktų ar gnybtų. Jei išsipurvino, nuvalykite kortelę minkštu audiniu.

Pasitikrinkite, ar galite susisiekti su avarinėmis tarnybomis

Kai kuriose vietose ar tam tikromis aplinkybėmis nebūna ryšio su avarinėmis tarnybomis. Prieš keliaudami į tolimus kraštus, kur prastai išplėtota infrastruktūra, numatykite kitus būdus, kaip susisiekti su techninės priežiūros specialistais.

Informacija apie specifinės sugerties koeficiento (SSS, angl. SAR) pažymą

Jūsų prietaisas atitinka Europos Sąjungos (ES) standartus, nustatančius radijo ir telekomunikacinės įrangos skleidžiamų radijo bangų poveikio žmogaus organizmui normas. Remiantis šiais standartais negalima prekiauti mobiliaisiais prietaisais, jei jų maksimalus skleidžiamų radijo signalų poveikis (vadinamas specifinės sugerties koeficientu arba SSK) viršija 2.0 W/kg kūno masės kilogramui.

Bandymų metu maksimalus užregistruotas šio modelio SSK buvo 0.197 W/kg. Paprastai faktinis SSK būna daug mažesnis, nes prietaisas yra sukonstruotas taip, kad skleidžiamų radijo signalų galios pakaktų perduoti signalą į artimiausią bazinę stotį. Automatiškai parinkdamas žemiausią galios lygį, jūsų prietaisas sumažina bendrą radijo signalų poveikį jūsų organizmui.

Šio naudotojo vadovo pabaigoje pateikta atitikties deklaracija rodo, kad jūsų prietaisas atitinka Europos Tarybos direktyvos dėl radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių teikimo į rinką (R&TTE) reikalavimus. Daugiau informacijos apie SSK ir susijusius ES standartus rasite „Samsung mobile“ interneto svetainėje.

skyrius 1

Ryšiai

Jūsų prietaisas leidžia siųsti ir priimti įvairių rūšių skambučius ir pranešimus naudojant mobiliojo ryšio tinklą ir internetą.

Ryšiai

Sužinokite, kaip naudotis savo prietaiso ryšio funkcijomis. Apie pagrindines ryšio funkcijas skaitykite darbo pradžios vadove.

Skambinimas į užsienį

1. Spauskite [*] du kartus, jei norite įterpti simbolį **+** (jis naudojamas vietoj tarptautinio prieigos kodo).
2. Įveskite visą numerį, kuriuo norite skambinti (šalies kodą, vietos kodą ir telefono numerį), o tada spauskite [ ] ir numeris bus surinktas.
3. Kai norėsite baigti ryšį, paspauskite [ ].

Ryšio pasirinkimas iš adresatų sąrašo

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Adr. knyga**, kad atidarytumėte adresatų sąrašą.
2. Pereikite prie adresato ar ieškokite jo įvesdami kelias pirmąsias adresato vardo raides.
3. Norėdami paskambinti numatytuoju adresato numeriu spauskite [ ].

> Taip pat galite paspausti Patvirtinti mygtuką ir atidaryti informaciją apie adresatus, o tada pasirinkti kitą numerį ar ryšio rūšį (pvz., vaizdo ryšį).

Pertrauka

Jei skambinate automatizuota sistema, tarp telefono numerio ir kitos numerių grupės galite nustatyti pertrauką.

Norėdami nustatyti pertrauką, spauskite [*] ir parinksite pertraukos rūšį:

- **p** (automatinė pertrauka): spauskite [*] tris kartus, jei norite, kad pertrauka būtų daroma automatiškai. Prietaisas palauks dvi sekundes, o tada, pertraukai pasibaigus, automatiškai surinks tuos numerius.
- **w** (rankiniu būdu įterpta pertrauka): spauskite [*] keturis kartus, jei norite nustatyti pertrauką rankiniu būdu. Jei norite, kad po pertraukos būtų išsiųsti likusieji numeriai, privalote spausti <**Siųsti**>.

Praleistų ryšių peržiūra ir jų grąžinimas

Jūsų prietaiso ekrane bus parodyti praleisti ryšiai.

Norėdami grąžinti ryšį:

1. Spustelėkite mygtuką Patvirtinti.
2. Pereikite prie praleisto ryšio.
3. Norėdami jį surinkti, spauskite [⌐].

Skambinimas neseniai rinktu numeriu

1. Laukimo režimu paspauskite [⌐] ir jums bus parodytas neseniai rinktų numerių sąrašas.
2. Pereikite prie numerio ir spauskite [⌐].

Ryšių peradresavimas

Šios funkcijos paslaugos teikėjas ar tinklas gali nepalaikyti.

Priimamų ryšių peradresavimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Parametr.** → **Telefonas** → **Ryšių peradres.**
2. Pereikite prie ryšio rūšies ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Pereikite prie peradresavimo rūšies ir spauskite <**Funkcijos**> → **Įjungti**.
4. Balso ryšiams nurodykite peradresavimo vietą (pašto dėžutę arba kitą numerį) ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
5. Įveskite telefono numerį ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).

Ryšių draudimas (blokavimas)

Jei norite įjungti šią funkciją, jums reikės iš paslaugos tiekėjo gauti draudimo slaptažodį.

Draudimas priimti ryšius iš konkretaus numerio

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Parametr.** → **Telefonas** → **Ryšių draudimo**.
2. Pereikite prie draudimo rūšies ir spauskite <**Funkcijos**> → **Įjungti**.
3. Įveskite draudimo slaptažodį ir spauskite <**Gerai**>.

Jei tris kartus neteisingai įvesite draudimo slaptažodį, prietaisas bus užrakintas. Kreipkitės į savo paslaugų teikėją.

Pranešimai

Išmokite naudoti pranešimų siuntimo funkcijas. Nurodymus, kaip įvesti tekstą, rasite darbo pradžios vadove. Apie funkcijas skaitykite „Pranešimų funkcijų keitimas.“ ▶ 26 psl.

Pranešimų katalogai

Kai atidarysite Pranešimus, rasite funkciją **Naujas praneš.** ir katalogų sąrašą:

- **Gautieji**: priimtieji pranešimai, išskyrus el. laiškus ir mobiliuoju ryšiu siunčiamus tinklo pranešimus
- **Mano katalogai**: pranešimų šablonai ir išsaugotieji pranešimai
- **Pašto dėžutė**: gauti el. laiškai; kai susikuriate pašto dėžutę, čia rodomas jūsų pateiktas vardas
- **Juodraščiai**: dar neišsiųsti pranešimai
- **Išsiųstieji**: paskutiniai siųsti pranešimai
- **Siunčiamieji**: laikina pranešimų, laukiančių, kol bus išsiųsti, talpykla
- **Ataskaitos**: ataskaitos apie išsiųstą tekstą ir daugiaformačius pranešimus (MMS); ataskaitą apie pranešimo nusiuntimą turite užsisakyti iš pranešimų funkcijų dar prieš siųsdami pranešimą

- Pranešimai, siunčiami naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį, kataloguose Juodraščiai ar Išsiųstieji nėra išsaugomi.
- Ataskaitos apie nusiųstą daugiaformatį pranešimą galite negauti, jei išsiuntėte jį el. pašto adresu.

Gautųjų katalogo piktograma

Gautųjų kataloge šalia savo pranešimų galite matyti šias piktogramas:

Piktograma	Aprašymas
	Neperskaitytas tekstinis pranešimas
	Pranešimas apie daugiaformatį pranešimą
	Neperskaitytas daugiaformatis pranešimas
	Neperskaitytas specialusis pranešimas
	Neperskaitytas paslaugų pranešimas
	Naudojant „Bluetooth“ ryšį gauti duomenys
	Nežinoma pranešimų rūšis

Siunčiamųjų būsena

Kai esate ne ryšio zonoje ar neturite ryšio su tinklu ar el. pašto serveriu, jūsų pranešimai liks Siunčiamųjų kataloge, kol ryšys bus atkurtas. Siunčiamųjų būsena parodo, kodėl pranešimas yra laikomas Siunčiamųjų kataloge:

- **Siunčia**: prietaisas jungiasi ir pranešimas netrukus bus išsiųstas
- **Laukia**: pranešimas laukia kitų pranešimų eilėje ir bus išsiųstas, kai tik atsiras tokia galimybė
- **Siųsti pakartotinai (laikas)**: pranešimo išsiųsti nepavyko, jis bus išsiųstas nurodytu laiku
- **Atidėtas**: šį pranešimą numatoma išsiųsti vėliau
- **Nepavyko**: prietaisas daug kartų bandė siųsti pranešimą, bet jam nepavyko

Tekstiniai pranešimai

Ilgesni nei 160 ženklų tekstiniai pranešimai yra dalijami į dvi ar daugiau dalių, kurios siunčiamos atskirai; už kiekvieną taip pat reikia mokėti atskirai.

Teksto žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → **Naujas praneš.** → **Tekst. pranešimas**.
2. Jei norite parinkti adresatą, įveskite telefono numerį arba paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Paslinkite žemyn ir įveskite tekstą.
4. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite Patvirtinti mygtuką → **Siųsti**.

Teksto pranešimų peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → **Gautieji**.
2. Pereikite prie pranešimo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Pranešimų skaitymas iš SIM kortelės

Jei SIM kortelėje yra išsaugotų tekstinių pranešimų, galėsite juos peržiūrėti tik nukopijavę į prietaisą.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **SIM pranešimai**.
2. Spauskite **<Funkcijos>** → **Žymėti, nežymėti** → **Žymėti** (jei norite parinkti vieną) ar **Žymėti visus** (jei norite parinkti visus).
3. Spauskite **<Funkcijos>** → **Kopijuoti** → **Gautieji** arba katalogą.

Dabar galite peržiūrėti pranešimus iš katalogo, esančio jūsų prietaise.

Daugiaformačiai pranešimai

Prieš siųsdami daugiaformačius pranešimus turite nurodyti prieigos tašką.

Nustatykite prieigos tašką

Jūsų paslaugos teikėjas gali atsiųsti jums prieigos taško parametrus specialiuoju pranešimu. Jei norite, kad prieigos taškas naudojant specialųjį pranešimą būtų nustatytas automatiškai, žr. „Duomenų ar parametrų, atsiųstų specialiaisiais pranešimais, išsaugojimas savo prietaise.“ ▶ 25 psl.

Prieigos taško nustatymas rankiniu būdu

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Parametr.** → **Ryšys su išorin.** → **Prieigos taškai**.
2. Paslinkite žemyn ir spauskite Patvirtinti mygtuką (taip parinksite jau esantį prieigos tašką) arba spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas prieigos taškas**.
3. Prieigos taško funkcijas nustatykite remdamiesi instrukcijomis, kurias gausite iš savo paslaugos teikėjo.

Daugialypių žinučių siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → **Naujas praneš.** → **Daugiaform. praneš.**
2. Jei norite parinkti adresatą, įveskite telefono numerį arba paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Paslinkite žemyn ir įveskite siuntėją.
4. Paslinkite žemyn ir įveskite tekstą.
5. Norėdami įterpti turimą daugiaformatį objektą spauskite <**Funkcijos**> → **Įterpti objektą** → nurodykite objekto tipą. Norėdami įterpti naują daugiaformatį objektą spauskite <**Funkcijos**> → **Įterpti naują** → nurodykite objekto tipą.

6. Norėdami išsiųsti pranešimą, paspauskite Patvirtinti mygtuką → **Siųsti**.

Galite dėti tik paveikslėlius, kurių raiška yra 176 x 144 arba didesnė.

Daugiaformačio pranešimo redagavimas

Prieš išsiųsdami daugiaformatį pranešimą galite redaguoti:

- Norėdami pranešimo antraštėje pridėti laukelių spauskite **<Funkcijos>** → **Adresų laukeliai** → nurodykite laukelio tipą
- Norėdami pakeisti teksto išdėstymą spauskite **<Funkcijos>** → nurodykite teksto išdėstymą
- Norėdami pranešimą peržiūrėti spauskite **<Funkcijos>** → **Peržiūrėti**
- Norėdami pašalinti elementą spauskite **<Funkcijos>** → **Pašalinti** → nurodykite elementą

Galite į skaidres dėti paveikslėlių, garsinių signalų ar vaizdo įrašų, tačiau į vieną skaidrę leidžiama dėti tik vienos daugialypės terpės rūšies priedą.

Daugialypių žinučių peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → **Gautieji**.
2. Pereikite prie pranešimo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Balso pašto išklausymas

Jei jūsų ryšio teikėjas yra iš anksto paskyręs jūsų balso pašto numerį, norėdami patekti į balso paštą spauskite [**1**] ir palaikykite.

Jei balso pašto numeris nėra iš anksto paskirtas arba jums reikia pakeisti balso pašto numerį,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **Ryš. pšt. dėž.**
2. Įveskite paslaugos teikėjo suteiktą balso pašto numerį.
3. Paspauskite <**Gerai**>.

Dabar galite patekti į savo balso paštą iš laukimo režimo – paspauskite ir palaikykite [**1**].

El. laiškai

Prieš siųsdami ar priimdami el. laiškus turėsite susikurti pašto dėžutę.

Pašto dėžutės kūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → <**Funkcijos**> → **Parametrai** → **El. paštas** → **Pašto dėžutės**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nauja pašto dėžutė**.
3. Norėdami paleisti pašto dėžutės sąrankos vedlį ir pradėti vykdyti ekrane pateikiamas instrukcijas, paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Elemente Pranešimai automatiškai pasirodys naujoji pašto dėžutė. Jei norite pakeisti turimą pašto dėžutę, grįžkite į el. laiško parametrus ir pereikite nuo Naudojamos pašto dėžutės prie kitos pašto dėžutės.

Jei naudojate POP3 protokolą, pašto dėžutė jungiantis prie interneto nebus automatiškai atnaujinama. Norėdami peržiūrėti pranešimus turėsite atsijungti, o tada iš naujo prisijungti.

El. laiško siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → **Naujas praneš.** → **El. laiškas**.
2. Jei norite parinkti adresatą, įveskite el. pašto adresą arba paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Paslinkite žemyn ir įveskite siuntėją.
4. Paslinkite žemyn ir įveskite tekstą.
5. Spauskite <**Funkcijos**> → **Įterpti** → nurodykite priedo tipą (pasirinktinai).
6. Paspauskite Patvirtinti mygtuką → **Siųsti**.

Jei esate neprisijungęs ar už ryšio zonos ribų, pranešimas bus laikomas Siunčiamųjų kataloge, kol prisijungsite ar vėl būsite savo ryšio zonoje.

El. laiško peržiūra

Atsidarę pašto dėžutę galite perskaityti ankstesnius el. laiškus, nuskaitytus neprisijungus, arba jungtis prie el. pašto serverio, jei norite peržiūrėti naujus laiškus. Atsisiųstus el. laiškus galite peržiūrėti neprisijungę prie interneto.

Naujų laiškų skaitymas prisijungus prie interneto

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → nurodykite savo pašto dėžutę.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Jungti**.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Priimti el. laiškus** → **Naujus**.

Naujų laiškų skaitymas neprisijungus prie interneto

1. Pakartokite anksčiau aprašytus 1-3 žingsnius.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Baigti ryšį**.

El. laiško priedų peržiūra ar išsaugojimas

CAUTION

El. laiško prieduose ( ) gali būti virusų, galinčių tapti jūsų prietaiso gedimų priežastimi. Norėdami savo prietaisą apsaugoti priedus atidarykite tik jei pasitikite siuntėju. Daugiau informacijos ieškokite „Pažymų tvarkytuvė.“ ▶ 94 psl.

Priedo peržiūra

1. Atidarę el. laišką, spauskite <**Funkcijos**> → **Priedai**.
2. Pereikite prie priedo ir spauskite Patvirtinti mygtuką.

   Atitinkama programa atidarys priedą.

Priedo išsaugojimas

1. Atidarę el. laišką, spauskite <**Funkcijos**> → **Priedai**.
2. Pereikite prie priedo ir spauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti**.

El. laiško trynimas

Galite ištrinti el. laišką vien tik iš savo prietaiso arba kartu ir iš prietaiso, ir iš pašto serverio.

Laiško trynimas tik iš savo prietaiso

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → nurodykite savo pašto dėžutę.
2. Pereikite prie el. laiško ir spauskite <**Funkcijos**> → **Ištrinti** → **Telefono**.

El. laiško antraštė liks jūsų pašto dėžutėje, kol neištrinsite laiško iš pašto serverio.

Laiško trynimas kartu iš prietaiso ir iš pašto serverio

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → nurodykite savo pašto dėžutę.
2. Pereikite prie el. laiško ir spauskite <**Funkcijos**> → **Ištrinti** → **Telefono ir serverio**.

Jei esate neprisijungęs prie interneto, laiškai iš serverio bus ištrinti, kai prisijungsite kitą kartą. Jei naudojate POP3 protokolą, ištrinti laiškai yra pašalinami tada, kai baigiate ryšį su pašto dėžute.

Garso pranešimai

Galite siųsti garso pranešimus kartu su balso komentarais ar garso įrašais. Norėdami įrašyti balso komentarą ar garso įrašą skaitykite „Diktofonas.“ ▶ 49 psl.

Garso pranešimo siuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → **Naujas praneš.** → **Garso pranešimas**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Įrašyti gavėją**.
3. Pereikite prie pranešimo gavėjo numerio ir paspauskite Patvirtinti mygtuką → <**Gerai**> → (jei reikia).
4. Jei norite įterpti turimą garso įrašą:
   a. Spauskite <**Funkcijos**> → **Įterpti garso įrašą** → **Iš „Galerijos**“.
   b. Pereikite prie garso įrašo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką (peršokti prie 6 žingsnio).

5. Jei norite įrašyti ir įterpti naują garso įrašą:
   a. Spauskite <**Funkcijos**> → **Įterpti garso įrašą** → **Naują garso įrašą**.
   b. Baigę įrašymą, kad automatiškai pridėtumėte garso įrašą prie garso pranešimo, spauskite <**Stabdyti**>.
6. Spauskite <**Funkcijos**> → **Siųsti**.

Mobiliuoju tinklu transliuojami pranešimai

Jei jūsų paslaugos teikėjas palaiko šią funkciją, galite užsisakyti mobiliojo tinklo transliacijas ir automatiškai gausite informacinius pranešimus arba naujausias žinias. Norėdami daugiau sužinoti apie galimybę užsisakyti mobiliojo tinklo transliacijas kreipkitės į savo paslaugos teikėją.

Įrašykite mobiliojo ryšio transliacijų temą

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → <**Funkcijos**> → **Transliacija**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Tema** → **Įtraukti rank. būdu**.
3. Įrašykite temos pavadinimą ir numerį, o tada spauskite <**Gerai**>.

Transliacijų užsisakymas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → <**Funkcijos**> → **Transliacija**.
2. Pereikite prie temos ir spauskite <**Funkcijos**> → **Užsakyti**.

   Dabar jūsų prietaisas naujus pranešimus gaus automatiškai.

3. Norėdami atšaukti prenumeratą spauskite **<Funkcijos>** → **Nebeužsakyti**.

Kai kurie ryšio parametrai gali blokuoti transliacijas. Kreipkitės į savo paslaugos teikėją, kad pasirūpintų tinkamais ryšio parametrais.

Transliacijų temos peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **Transliacija**.
2. Pereikite prie temų katalogo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Pereikite prie temos ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Nustatykite, kad būtumėte automatiškai informuojami apie mobiliuoju tinklu transliuojamus pranešimus

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **Transliacija**.
2. Pereikite prie temos ir spauskite **<Funkcijos>** → **Aktuali tema**.
3. Norėdami sustabdyti automatinį informacinių pranešimų siuntimą spauskite **<Funkcijos>** → **Neaktuali tema**.

Specialieji pranešimai

Jūsų prietaisas gali priimti įvairių rūšių specialiuosius pranešimus (angl. „smart messages“), vizitinių kortelių, skambučių tonų, kalendoriaus įvykių, naršymo adresų ir parametrų. Jūsų paslaugos teikėjas gali siųsti specialiuosius pranešimus, kuriuos galite panaudoti įkeldami parametrus į savo prietaisą.

Duomenų ar parametrų, atsiųstų specialiaisiais pranešimais, išsaugojimas savo prietaise

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → **Gautieji**.
2. Pereikite prie pranešimo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Spauskite <**Funkcijos**> ir išsaugokite duomenis ar parametrus pagal specialiojo pranešimo rūšį:
   - Vizitinė kortelė: nurodykite **Išsaugoti viz. kort.**
   - Skambėjimo tonas: norėdami išsaugoti **Galerija**, spauskite **Išsaugoti**
   - Kalendoriaus įrašas: nurodykite **Išsaug. Kalendoriuje**
   - WAP pranešimas: nurodykite **Priskirti žymą** arba **Išsaugoti „Adr. knygoje“**
   - SMS paslaugos numeris: nurodykite **Išsaugoti**.
   - Balso pašto numeris: pasirinkite **Išsaugoti „Adr. knygoje“**
   - Prieigos taško parametrai: nurodykite **Išsaugoti**.
   - El. pašto parametrai: nurodykite **Išsaugoti**.

Taip pat galite gauti el. pašto informacinius pranešimus apie tai, kiek naujų el. laiškų yra jūsų nuotolinėje pašto dėžutėje.

Paslaugų pranešimai

Galite gauti paslaugų pranešimus iš savo ryšio teikėjo, kurie yra automatiškai ištrinami, kai nustoja galioti. Galite peržiūrėti paslaugų pranešimus kataloge Gautieji (jums gali tekti atsisiųsti šiuos pranešimus iš ryšio teikėjo). Kreipkitės į savo ryšio teikėją, kad suteiktų daugiau informacijos apie paslaugų pranešimus.

Pranešimų funkcijų keitimas

Teksto pranešimų funkcijų keitimas

Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **Parametrai** → **Tekstinis pranešimas**, kad pakeistumėte tokias funkcijas:

- **Pranešimų centrai**: peržiūrėkite visus nurodytus pranešimų centrus arba įrašykite naują centrą (spauskite **<Funkcijos>** → **Naujas pr. centras**)
- **Naud. pran. centras**: nustatykite pranešimų centrą, kuris bus naudojamas siunčiant tekstinius pranešimus
- **Rašmenų koduotė**: nustatykite rašmenų šifravimo tipą (jei įjungsite **Visa koduotė** universaliam kodui, maksimalus pranešimo ilgis sutrumpės perpus)
- **Gauti ataskaitą**: nustatykite, kad būtų gaunama ataskaita apie nusiųstą pranešimą
- **Pranešimo galiojimas**: nustatykite pranešimo galiojimo laiką; jei pranešimas negali būti nusiųstas per nustatytą laiką, jis bus pašalintas iš pranešimų centro
- **Siunč. pran. formatas**: nustatykite, norėdami keisti tekstinio pranešimo formatą.
- **Pageidaujamas ryšys**: pasirinkite ryšio su tinklu tipą.
- **Ats. per tą patį cntr.**: nustatykite, kad atsakymui į pranešimą būtų naudojamas tas pats pranešimų centras.

Daugiaformačio pranešimo funkcijų keitimas

Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **Parametrai** → **Daugiaformatis pran.**, kad pakeistumėte šias funkcijas:

- **Atvaizdo dydis**: nustatykite atvaizdų, dedamų į daugiaformačius pranešimus, dydį (kai pranešimai siunčiami el. pašto adresu, automatiškai nustatomas **Mažas** dydis)
- **MMS kūrimo režimas**: nustatykite daugiaformačių pranešimų kūrimo režimą
- **Naud. prieigos taškas**: nustatykite prieigos tašką, kuris bus naudojamas daugiaformačiams pranešimams siųsti
- **Dgf. pran. priėmimas**: nustatykite daugiaformačių pranešimų priėmimo funkciją
- **Priimti anon. praneš.**: nustatykite, kad būtų priimami arba atmetami anoniminių siuntėjų pranešimai
- **Priimti reklamą**: nustatykite, ar reklama bus priimama, ar blokuojama
- **Gauti ataskaitą**: nustatykite, kad būtų gaunama ataskaita apie nusiųstą pranešimą
- **Atsisak. siųsti atask.**: nustatykite, kad būtų atsisakyta siųsti ataskaitas apie daugiaformačius pranešimus
- **Pranešimo galiojimas**: nustatykite pranešimo galiojimo laiką; jei pranešimas negali būti nusiųstas per nustatytą laiką, jis bus pašalintas iš pranešimų centro

El. pašto funkcijų keitimas

Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **Parametrai** → **El. paštas**, kad pakeistumėte šias funkcijas:

- **Pašto dėžutės**: peržiūrėkite nurodytų pašto dėžučių sąrašą; kiekvienai pašto dėžutei galite nustatyti šias funkcijas:

  Ryšio parametrai

  - **Priimamasis el. paštas**: nustatykite, kad būtų priimami el. laiškai
  - **Siunč. el. paštas**: nustatykite, kad iš šio telefono būtų siunčiami el. laiškai

Vartotojo parametrai

- **Mano vardas**: nurodykite savo vardą
- **Siųsti pranešimą**: nustatykite, kad el. laiškai būtų siunčiami iš karto arba kai kitą kartą prisijungsite prie serverio
- **Siųsti kopiją sau**: nustatykite, kad būtų išsaugomos iš šio telefono siunčiamų el. laiškų kopijos
- **Pridėti parašą**: nustatykite, norėdami į el. laiškus pridėti parašą
- **Naujų el. laiškų signalai**: nustatykite, kad naujas el. laiškas būtų pažymėtas piktograma

Priėm. parametrai

- **Priimti el. lšk. dalis**: nustatykite, kad būtų rodomos priimamų el. laiškų antraštės arba visas pranešimas su priedu (galite nurodyti konkretų dydį, kuris bus taikomas visam pranešimui)
- **Priimamas kiekis**: nustatykite didžiausią vienu metu priimamų antraščių skaičių
- **IMAP4 katal. adresas** (IMAP4): nurodykite katalogo, kuris bus sinchronizuojamas su serveriu, adresą
- **Katalogų prenumerata** (IMAP4): junkitės prie pašto dėžutės ir atnaujinkite katalogus

Automat. priėmimas

- **Persp. dėl el. laiškų**: nustatykite, kad būtumėte informuojamas apie naujus el. laiškus
- **Priimti el. laiškus**: nustatykite, kad el. laiškai būtų automatiškai priimami iš serverio

• **Naudojama p. dėžutė**: nustatykite pašto dėžutę pranešimams

Paslaugos pranešimo funkcijų keitimas

Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **Parametrai** → **Paslaug. pranešimas**, kad pakeistumėte šias funkcijas:

- **Paslaugų pranešimai**: nustatykite, kad būtų priimami paslaugų pranešimai
- **Priimti pranešimus**: nustatykite, kokiu būdu, automatiniu ar rankiniu, turi būti įkeliami nauji paslaugų pranešimai

Mobiliuoju tinklu transliuojamų pranešimų funkcijų pakeitimas

Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **Parametrai** → **Transliacija**, kad pakeistumėte šias funkcijas:

- **Priėmimas**: nustatykite, kad būtų priimami mobiliuoju tinklu transliuojami pranešimai
- **Kalba**: nustatykite, kokiomis kalbomis bus priimami mobiliuoju tinklu transliuojami pranešimai; spauskite **Visomis** arba **Pasirinktomis**
- **Temų pasirinkimas**: nustatykite, kad tada, kai gausite mobiliuoju tinklu transliuojamą pranešimą, kurio tema yra kitokia nei pasirinkta, temos numeris bus išsaugotas automatiškai

Kitų pranešimo funkcijų keitimas

Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pranešim.** → **<Funkcijos>** → **Parametrai** → **Kiti**, kad pakeistumėte šias funkcijas:

- **Išsaug. išsiųstus pr.**: nustatykite, kad būtų išsaugomos iš šio telefono išsiųstų pranešimų kopijos
- **Išsaug. pran. skaičius**: nustatykite maksimalų skaičių išsaugotų pranešimų, kurie turi būti kaupiami kataloge Išsiųsti; išsaugant naujus pranešimus senesni bus ištrinami
- **Naudojama atmintis**: nustatykite atminties vietą, kuri bus naudojama pranešimams saugoti

Žurnalas

Ryšių žurnaluose esančios informacijos apie ryšius, paketinius duomenis ir kitus ryšių įvykius peržiūra.

Vėliausi ryšiai

Galite peržiūrėti vėliausius ryšius ir ištrinti įrašus apie neseniai praleistus ryšius, priimtus ryšius ar rinktus numerius.

Įrašų apie vėliausius ryšius įrašų peržiūra

Neseniai praleistų ryšių, priimtų ryšių ar rinktų numerių peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas** → **Vėliausi ryšiai**.
2. Pereikite prie ryšio rūšies ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Norėdami paskambinti numeriu iš ryšių žurnalo pereikite prie numerio ir spauskite [ ].

Įrašų apie vėliausius ryšius trynimas

Galite iškart ištrinti visus vėliausių ryšių įrašus, ištrinti tik vieną ryšio įrašą arba ištrinti vienintelį numerį iš žurnalo.

Visų vėliausių ryšių įrašų trynimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas** → **Vėliausi ryšiai**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Ištrinti vėl. ryšius**.
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Vienintelio ryšio įrašo trynimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas** → **Vėliausi ryšiai** → nurodykite ryšio rūšį.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Ištrinti įrašus**.
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Vienintelio numerio iš žurnalo trynimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas** → **Vėliausi ryšiai** → nurodykite ryšio rūšį.
2. Pereikite prie numerio ir spauskite [**C**] arba paspauskite <**Funkcijos**> → **Ištrinti**.
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Ryšio trukmė

Norėdami peržiūrėti paskutinio ryšio trukmę, rinktą numerį, priimtą ryšį ar visus ryšius laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas** → **Ryšio trukmė**.

Ryšių laikmačių nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas** → **Ryšio trukmė**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Anuliuoti laikmačius**.
3. Įveskite užrakto kodą (nustatytasis užrakto kodas yra **00000000**), o tada spauskite <**Gerai**>.

Paketiniai duomenys

Norėdami peržiūrėti išsiųstų ar priimtų paketinių duomenų kiekį, laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas** → **Pak. duomenys**.

Paketinių duomenų skaitiklių nustatymas iš naujo

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas** → **Pak. duomenys**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Anuliuoti skaitiklius**.
3. Įveskite užrakto kodą (nustatytasis užrakto kodas yra **00000000**), o tada spauskite <**Gerai**>.

Ryšių žurnalas

Galite peržiūrėti išsamią informaciją ir filtrų įrašus naudodami ryšių žurnalą.

Ryšių žurnalo peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas**.
2. Pereikite į dešinę, jei norite perjungti ryšių žurnalą.

Kai kurie įvykiai, pvz., tekstiniai pranešimai, kurie yra suskaidyti į kelis pranešimus, rodomi kaip vienas įvykis.

Įvykiai filtrų įrašų žurnale

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas**.
2. Pereikite į dešinę, jei norite perjungti ryšių žurnalą.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Atrinkti**.
4. Pereikite prie filtro rūšies ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Ryšių žurnalo trynimas

Norėdami ištrinti visą žurnalo turinį,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas**.
2. Pereikite į dešinę, jei norite perjungti ryšių žurnalą.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Išvalyti žurnalą**.
4. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Žurnalo įrašų laikymo trukmė

Galite keisti ryšių įvykių saugojimo žurnale trukmę. Tam laikui pasibaigus, įvykiai ištrinami automatiškai, kad atmintyje atsirastų laisvos vietos.

Žurnalo įrašų laikymo trukmės nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Žurnalas**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Parametrai**.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Pakeisti**.
4. Pereikite prie trukmės ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Jei nurodysite **Nesaugoti**, ryšių įvykiai žurnale saugomi nebus.

skyrius 2

Daugialypė terpė

Sužinokite, kaip savo prietaise naudotis daugialypės terpės programomis: Muzikos grotuvas, Fotoaparatas, Galerija, „ShoZu“, Vaizo įrašų doroklis, „ImageEditor“, Radijas, „Flash Player“, „RealPlayer“ ir Diktofonas.

Muzikos grotuvas

Muzikos grotuvu galite atkurti mp3, aac ar wma muzikinius failus.

Įrašykite failus į savo prietaisą

Naudodami „PC Studio“ programą (skaitykite „PC Studio“ programos žinyną), „MicroSD“ atminties kortelę arba „Windows Media Player“ galite įrašyti muzikinius failus į savo prietaisą atsisiuntę jų iš interneto ar kompiuterio.

Įrašykite failus į fonoteką

Automatinis failų įrašymas į fonoteką

1. Įrašykite muzikinius failus į savo prietaisą.
2. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Muzik. grot.** → **<Funkcijos>** → **Fonoteka**.
3. Spauskite **<Funkcijos>** → **Atnaujinti fonoteką**.

Muzikos failų atkūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Muzik. grot.** → **<Funkcijos>** → **Fonoteka**.
2. Pereikite į kurį nors grojaraštį.
3. Spauskite **<Funkcijos>** → **Atkurti**.

4. Atkūrimo metu naudokite šiuo mygtukus:

Mygtukas	Funkcija
Patvirtinti	Pristabdyti arba atnaujinti atkūrimą
Naršymo (aukštyn)	Atkurti iš naujo, peršokti atgal (paspauskite per 3 sekundes), perklausyti atgal (paspauskite ir palaikykite)
Naršymo (žemyn)	peršokti pirmyn; perklausyti pirmyn (paspausti ir palaikyti)
Garsumas	Sumažinti ar padidinti garsą
0	sustabdo atkūrimą

Taip pat galite pasinaudoti šiomis funkcijomis:

- Norėdami, kad kūriniai būtų grojami atsitiktine tvarka, spauskite <**Funkcijos**> → **Atkurti atsit. tvarka** → **Taip**.
- Jei norite groti kūrinius iš eilės arba visus pakartotinai, spauskite <**Funkcijos**> → **Baigus kartoti**.
- Jei muzikos grotuvą norite išjungti, bet pageidaujate palikti muziką tik fone, spauskite <**Funkcijos**> → **Atkurti fone**.

Grojaraščio sukūrimas

Savo grojaraščio kūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Menu] → **Pramogos** → **Muzik. grot.**
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Fonoteka** → **Takelių sąrašai**.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas takelių sąr.** → vieta atmintyje (jei reikia).
4. Įveskite norimą grojaraščio pavadinimą ir spustelėkite mygtuką Patvirtinti.
5. Pereikite prie takelio ir spauskite Patvirtinti mygtuką, jei norite įtraukti jį į grojaraštį.

Fotoaparatas

Jūsų prietaisas leidžia jums daryti skaitmenines nuotraukas (JPG formato) arba įrašyti vaizdo filmus (MP4 formato).

Fotografavimas

1. Atidarykite fotoaparato dangtelį.
2. Pasukite vaizdą ekrane 90° prieš laikrodžio rodyklę (į kairę).
3. Lęšius nukreipkite į daiktą ir, jei reikia, sureguliuokite vaizdą (žr. „Klaviatūros naudojimas fotoaparato režimu").
4. Norėdami nufotografuoti vaizdą, paspauskite [Fotoaparatas].

Paspauskite <**Parink.**> ir slinkite iki **Parink.** Spustelėkite **Bendras** → **GPS išjungtas/ Įjungtas** → **Įjungtas** ir nufotografuoti nuotrauką. Nuotrauka išsaugo dabartinės vietos informaciją ir jūs galite nusiųsti ją į „Google Map“.

Klaviatūros naudojimas fotoaparato režimu

Mygtukas	Funkcija
Naršymo (į kairę)	Atidarykite „Quickview“
Naršymo (į dešinę)	Įjungiama arba išjungiama blykstė
Naršymas (žemyn)	Nustatomas uždelsimo prieš fotografuojant laikas
Naršymas (aukštyn)	Slepiamos arba ekrane rodomos piktogramos ar instrukcijos
1	Perjungiamas vaizdo kameros režimas
2	Pakeičia fotografavimo režimą
3	Nustatomas uždelsimo prieš fotografuojant laikas
✳	Įjungiama arba išjungiama blykstė

Mygtukas	Funkcija
0	įjungia arba išjungia makrofotografavimo funkciją
#	Slepiamos arba ekrane rodomos piktogramos ar instrukcijos

Nuotraukos peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Menu] → **Pramogos** → **Galerija** → **Atvaizdai**.
2. Pereikite prie atvaizdo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Filmavimas

1. Atidarykite fotoaparato dangtelį.
2. Pasukite vaizdą ekrane 90° prieš laikrodžio rodyklę (į kairę).
3. Tris kartus paspauskite [**1**], kad paleistumėte vaizdo kamerą.
4. Lęšius nukreipkite į daiktą ir, jei reikia, sureguliuokite vaizdą (žr. „Naudokite klaviatūrą prietaisui veikiant vaizdo kameros režimu").
5. Norėdami pradėti įrašinėti, paspauskite [Fotoaparatas].
6. Norėdami baigti įrašinėti, paspauskite <■> arba [Fotoaparatas].

Naudokite klaviatūrą prietaisui veikiant vaizdo kameros režimu

Mygtukas	Funkcija
Naršymo (į kairę)	Atidarykite „Quickview“
Naršymo (į dešinę)	Išjungia arba įjungia garsą

Mygtukas	Funkcija
Naršymas (žemyn)	Nustatomas uždelsimo prieš vaizdo įrašymą laikas
Naršymas (aukštyn)	Slepiamos arba ekrane rodomos piktogramos
1	Perjungia fotoaparato režimą
3	Nustatomas uždelsimo prieš vaizdo įrašymą laikas
#	Slepiamos arba ekrane rodomos piktogramos

Vaizdo įrašo atkūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Galerija** → **Vaizdo įrašai**.
2. Pereikite prie vaizdo įrašo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Galerija

Galite tvarkyti visus savo garso/vaizdo failus ir Galerijoje esančias srauto internetines nuorodas.

Garso/vaizdo failo atidarymas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Galerija**.

   Jūsų daugialypės terpės failai automatiškai surūšiuojami pagal failų tipą.
2. Pereikite prie daugialypės terpės katalogo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Pereikite prie garso/vaizdo failo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Srauto internetinės nuorodos įrašymas Galerijoje

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Galerija** → **Sraut. nuorodos**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nauja nuoroda** → atminties vieta (jei reikia).
3. Įveskite pavadinimą ir interneto adresą ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Srauto turinio iš interneto atkūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Galerija** → **Sraut. nuorodos**.
2. Pereikite prie nuorodos ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

   Bus paleistas „RealPlayer“, o jūsų paklaus, ar nenorite jungtis prie belaidžio interneto.
3. Spauskite <**Taip**>.

„ShoZu“

Su „ShoZu“ jūs galite perkelti nuotraukas ir vaizdo įrašus į mėgstamas interneto svetaines ir dienoraščius bei gauti iš jų naujausius atnaujinimus.

„ShoZu“ įjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Įdiegt. prg.** → **ShoZu** → <**Funkcijos**> → **Activate** → <**Taip**>.
2. Įveskite savo „ShoZu“ ID ir slaptažodį, o tada spauskite <**Gerai**>.
3. Pereikite prie prieigos taško ir paspauskite Patvirtinti mygtuką (jei reikia).

Naujo prisijungimo objekto sukūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Įdiegt. prg.** → **ShoZu** → **Share-It** → **Destinations** → <**Funkcijos**> → **Add new destination** → <**Taip**>.
2. Įveskite prisijungimo objekto pavadinimą, savo el. pašto adresą, vartotojo vardą (jei reikia) ir slaptažodį.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Save**, kad pridėtumėte naują prisijungimo objektą.

Failo įkėlimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Įdiegt. prg.** → **ShoZu** → **Share-It** → **All files**.
2. Pasirinkite failą ir spauskite <**Funkcijos**> → **Send**.
3. Pasirinkite adresatą.
4. Paspauskite <**Perkelti**>.

Į „Google Map“ su „ShoZu“ jūs galite įkelti nuotraukas, kurios turi vietos informaciją. Kam nors vykdant vietos paiešką „Google Map“, gali atsirasti ir jūsų nuotraukos.

Naujausių atnaujinimų gavimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Įdiegt. prg.** → **ShoZu** → **ZuCasts** → **Get ZuCasts** → svetainę.
2. Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas, kad atsisiųstumėte naujausius svetainės atnaujinimus.

Vaizdo montavimo programa

Vaizdo įrašų dorokliu jūs galite redaguoti ar sukurti vaizdo įrašus naudodami nuotraukas arba vaizdo medžiagą.

Apkirpti vaizdo įrašą

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Vaizdo montavimo programa** → **Redaguoti vaizdą**.
2. Pasirinkite vaizdo įrašo failą.
3. Paspausdami mygtuką Patvirtinti pradėkite atkūrimą.
4. Pažymėkite naujo vaizdo įrašo pradžią ir pabaigą:
   - Naujo vaizdo įrašo pradžios taške paspauskite <**Pradėti**>.
   - Naujo vaizdo įrašo pabaigos taške paspauskite <**Pabaiga**>.
5. Spauskite <**Parinktys**> → **Nuostatos** ir pakeiskite vaizdo įrašo failo išsaugojimo ypatybes, tokias kaip vaizdo kokybė, pavadinimo prievardis ir vieta atmintyje.
6. Baigę paspauskite <**Atgal**> → <**Parinktys**> → **Išsaugoti**.

   Išsaugojus naują vaizdo įrašą, telefonas vaizdo įrašą atkurs automatiškai.

Pridėti garsą prie vaizdo įrašo

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Vaizdo montavimo programa** → **Redaguoti vaizdą**.
2. Pasirinkite vaizdo įrašo failą.
3. Paspausdami mygtuką Patvirtinti pradėkite atkūrimą.

4. Paspaudę <**Parinktys**> → **Garsas** galėsite pasirinkti vieną iš šių funkcijų:
   - **Įgarsinimas**: pridėkite vieną iš išsaugotų garsų.
   - **Tiesioginis įgarsinimas**: pridėkite garso įrašą, įrašydami naują garsą.
5. Norėdami pridėti esamą garsą, spauskite <**Parinktys**> → **Pradėti įgarsinimą** → garsas.

   Norėdami pridėti naują garsą, spauskite <**Rašyti**> ir įrašykite garsą.

   Pridėjus garsą, telefonas vaizdo įrašą atkurs automatiškai.
6. Paspauskite <**Atgal**>.
7. Spauskite <**Parinktys**> → **Nuostatos** ir pakeiskite vaizdo įrašo failo išsaugojimo ypatybes, tokias kaip vaizdo kokybė, pavadinimo prievardis ir išsaugojimo vieta.
8. Baigę paspauskite <**Atgal**> → <**Parinktys**> → **Išsaugoti**.

   Išsaugojus naują vaizdo įrašą, telefonas vaizdo įrašą atkurs automatiškai.

Skaidrių demonstravimas

Jūs galite derinti nuotraukas ir sukurti mėgstamų nuotraukų skaidrių demonstravimą.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Vaizdo montavimo programa** → **Kurti nuotraukų filmą**.
2. Pasirinkite norimas nuotraukas ir paspauskite <**Baigta**>.

3. Nuotraukų peržiūros metu paspauskite <**Funkcijos**>, jei norite pasinaudoti viena šių funkcijų:

Funkcija	Aprašymas
Efektas	Galima pakeisti spalvinį toną arba naudoti specialiuosius efektus.
Įterpti → **Įterpti nuotraukas**, **Įterpti tekstą**	Nuotraukos ar teksto įterpimas
Perėjimas	Pakeiskite kaip jūsų skaidrių demonstravimas bus atkuriamas pereinant vaizdo įrašo ar nuotraukos prie kito
Užkadrinis tekstas → **Įterpti**	Pridėti garsą prie vaizdo įrašo
Trukmė	Nustatyti nuotraukų rodymo trukmę
Perkelti	Pakeisti nuotraukų išdėstymo tvarką
Nuostatos	Pakeiskite vaizdo įrašo failo išsaugojimo ypatybes, tokias kaip vaizdo kokybė, numatytoji kortelė ir vieta atmintyje.

4. Baigę paspauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti**.

   Išsaugojus naują vaizdo įrašą, telefonas vaizdo įrašą atkurs automatiškai.

Parengiamojo maketo sudarymas

Jūs galite derinti nuotraukas ir vaizdo įrašus bei sudaryti parengiamąjį maketą.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Vaizdo montavimo programa** → **Maketas**.
2. Pasirinkite norimas nuotraukas ir vaizdo įrašus, tada paspauskite <**Baigta**>.

   Galite naudoti tas pačias funkcijas kaip ir skaidrių demonstravimui. Žiūrėkite ankstesnį skyrių.

   Papildomai galite naudoti **Redaguoti iškarpą**, jei norite apkirpti pasirinktą vaizdo įrašą ar prie vaizdo įrašo pridėti garsą.
3. Baigę paspauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti**.

   Išsaugojus naują vaizdo įrašą, telefonas vaizdo įrašą atkurs automatiškai.

„ImageEditor“

Su vaizdų dorokliu jūs galite redaguoti vaizdus ir taikyti linksmus efektus.

Efektų taikymas vaizdams

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **„ImageEditor“**.
2. Paspauskite <**Funkcijos**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Užfiksuoti vaizdą**.
3. Pasirinkite atvaizdą arba nufotografuokite nuotrauką.
4. Paspauskite <**Funkcijos**> → **Efektai** → bei efekto funkciją.
5. Persikelkite prie taikytino efekto varianto ir paspauskite <**Atlikta**>.

6. Baigę paspauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti kaip**.
7. Įveskite naują atvaizdo failo pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.

Nustatykite vaizdą

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **„ImageEditor“**.
2. Paspauskite <**Funkcijos**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Užfiksuoti vaizdą**.
3. Pasirinkite atvaizdą arba nufotografuokite nuotrauką.
4. Paspauskite <**Funkcijos**> → **Koreguoti** → bei koregavimo funkciją (automatinis efektas, šviesumas, kontrastas ar spalva).
5. Naudodamiesi naršymo mygtuku pakoreguokite atvaizdą ir paspauskite <**Atlikta**>.
6. Baigę paspauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti kaip**.
7. Įveskite naują atvaizdo failo pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.

Atvaizdo pertvarkymas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **„ImageEditor“**.
2. Paspauskite <**Funkcijos**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Užfiksuoti vaizdą**.
3. Pasirinkite atvaizdą arba nufotografuokite nuotrauką.
4. Paspauskite <**Funkcijos**> → **Pertvarkyti** → **Pasukti** ar **Perjungti**.
5. Naudodamiesi naršymo mygtuku pasukite ar perjunkite atvaizdą ir paspauskite <**Atlikta**>.
6. Baigę paspauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti kaip**.

7. Įveskite naują atvaizdo failo pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.

Vizualios ypatybės įterpimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **„ImageEditor“**.
2. Paspauskite <**Funkcijos**> → **Naujas paveikslėlis** → **Atidaryti** arba **Užfiksuoti vaizdą**.
3. Pasirinkite atvaizdą arba nufotografuokite nuotrauką.
4. Paspauskite <**Funkcijos**> → **Įdėti** → vizualinę ypatybę (rėmelis, paveikslėlis, iliustraciją, emocijos ar tekstas).
5. Pasirinkite pridėtiną vizualinę ypatybę ir paspauskite <**Pasirinkti**>.
6. Paspauskite <**Atlikta**> ar <**Funkcijos**> → **Atlikta**.
7. Baigę paspauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti kaip**.
8. Įveskite naują atvaizdo failo pavadinimą ir paspauskite <**Gerai**>.

Radijas

Naudodami FM radiją galite klausytis mėgstamų radijo stočių.

FM radijo klausymasis

1. Prijunkite ausines prie ausinių lizdo.
2. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Radijas**.
3. Pasirinkite ▲ arba ▼, norėdami ieškoti radijo stočių.

4. Naudokite šias funkcijas:
   - Norėdami prisijungti prie radijo stoties rankiniu būdu suvesdami jos dažnį, spauskite <**Funkcijos**> → **Rankinė paieška**.
   - Norėdami reguliuoti garsumą, spauskite [Garsumas].
   - Norėdami perjungti garso išvestį į garsiakalbį spauskite <**Funkcijos**> → **Įjungti garsiakalbį**.
   - Jei klausydamiesi radijo norite naudotis kitomis funkcijomis, spauskite <**Funkcijos**> → **Atkurti fone**.

Radijo stočių sąrašo nustatymas

Nustatę radijo stočių sąrašą, šias stotis galite įjungti radijo ekrane pasirinkdami ⏮ arba ⏭.

Išsaugoti radijo stotis naudojant automatinę paiešką

1. Radijo ekrane spauskite <**Funkcijos**> → **Kanalai**, kad pereitumėte prie radijo stočių sąrašo.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Aut. išsaug. kanalus.**
3. Spauskite <**Taip**>, kad patvirtintumėte (taip esamas stotis pakeisite naujomis).
4. Baigę paspauskite <**Atgal**>.

Rankinis radijo stočių išsaugojimas

1. Radijo ekrane pereikite prie norimos radijo stoties.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti kanalą**.
3. Pasirinkite tuščią vietą.
4. Įveskite kanalo vardą ir paspauskite <**Gerai**>.

„Flash® Player“

Jūsų prietaise yra „Flash“ grotuvas, kuris naudojamas „Flash“ (swf) failams peržiūrėti.

„Flash“ failų peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **„Flash“ grt.**
2. Pereikite prie „flash“ failo ir spauskite Patvirtinti mygtuką (pereikite į dešinę, kad nustatytumėte atminties kortelėje saugomų failų vietą).

„RealPlayer®“

Jūsų prietaise yra „RealPlayer“, naudojamas daugeliui daugialypės terpės failų ir srauto turiniui iš interneto peržiūrėti. „RealPlayer“ palaiko failus, turinčius šiuos plėtinius: 3gp, mp4, rm, ram, ra ir rv.

Daugialypės terpės failo atkūrimas „RealPlayer“ programa

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **RealPlayer**.
2. Spauskite **<Funkcijos>** → **Atidaryti** → **Vėliaus. atk. įrašus** ar **Išsaugotą įrašą**.
3. Suraskite garso/vaizdo failą ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Srauto turinio iš interneto atkūrimas su „RealPlayer“

Kai atidarote nuorodą į srauto turinį iš interneto, naudodami savo interneto naršyklę, „RealPlayer“ jį sukaups atmintyje ir atkurs (žr. "Naršymas tinklalapyje." ▶ 60 psl.). Tada turinio srautui valdyti galėsite naudoti funkcinius klavišus ir garsumo mygtukus.

Diktofonas

Balso priminimams ir garso įrašams atkurti galite naudoti diktofoną.

Balso įrašo darymas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Diktofonas**.
2. Norėdami pradėti įrašymą spauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Baigę įrašymą spauskite <**Stabdyti**>.

   Balso įrašas išsaugomas automatiškai.

Balso įrašo atkūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Pramogos** → **Diktofonas**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Atidaryti „Galeriją**“.
3. Pereikite prie balso įrašo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

   Atkūrimas prasidės automatiškai.
4. Grojimą galite reguliuoti ekraniniais mygtukais.

„PC Studio“

„PC Studio“, įdėta į „PC Studio“ kompaktinį diską, yra „Windows“ pagrindu veikianti programa, kuri leidžia jums tvarkyti savo informaciją ir sinchronizuoti failus savo prietaise. Norėdami sužinoti daugiau įdiekite šią programą ir skaitykite apie ją „PC Studio“ žinyne.

„PC Studio“ įdiegimas

1. Įdėkite kompaktinį diską su „PC Studio“ į kompiuterį, suderintą su „Windows“.
2. Pasirinkite diegimo programos kalbą.
3. Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

Diegimo programa automatiškai įdiegs būtinus USB diskus.

„PC Studio“ naudojimas

Norėdami savo telefoną prijungti prie kompiuterio su „PC Studio“, turite perjungti telefone USB režimą (žr. "„PC Studio“ naudojimas." ▶ 69 psl.).

skyrius 3

Veiksmingas teikiamų galimybių panaudojimas

Išmokite tvarkyti adresatus, planuoti įvykius kalendoriuje, kurti pastabas ir naudotis „QuickOffice“ bei „Adobe Reader“ programomis.

Adresatai

Sužinokite, kaip naudoti adresatų korteles ir adresatų grupes, kad galėtumėte kaupti asmeninę informaciją, pavyzdžiui, vardus, telefono numerius ir adresus.

Naujos adresato kortelės kūrimas

Galite išsaugoti adresatų korteles savo prietaiso atminties ar SIM kortelėje.

Kaip sukurti naują adresato kortelę prietaiso atmintyje

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Adr. knyga**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas adresatas**.
3. Įveskite informaciją apie adresatą.

   Norėdami įterpti papildomų laukelių informacijai spauskite <**Funkcijos**> → **Nauji duomenys** → nurodyti duomenų rūšį. Norėdami adresato kortelei priskirti paveikslėlį spauskite <**Funkcijos**> → **Pridėti vaizdelį** → nurodykite atvaizdą.

4. Kai įvesite informaciją, norėdami išsaugoti adresato kortelę spauskite <**Atlikta**>.

Naujos adresato kortelės kūrimas SIM kortelėje

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Adr. knyga**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **SIM adresatai** → **SIM katalogas** (SIM kortelė).
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nauj. SIM adresatas**.
4. Įveskite informaciją apie adresatą.
5. Kai įvesite informaciją, norėdami išsaugoti adresato kortelę spauskite <**Atlikta**>.

Adresato kortelės paieška

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Adr. knyga**.
2. Paieškos langelyje įveskite pirmąsias tris adresato vardo raides.

   Adresatų kortelių sąraše bus pažymėtas tas vardas, kuris panašiausias į jūsų įvestą tekstą.
3. Pereikite prie bet kurio adresato ir spauskite Patvirtinti mygtuką, kad atidarytų.

Adresatų kortelių kopijavimas

Adresatų kortelių kopijavimas iš vienos atminties vietos į kitą

1. Atidarykite adresatų sąrašą:
   a. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Adr. knyga** (prietaiso atmintis).
   b. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Adr. knyga** → <**Funkcijos**> → **SIM adresatai** → **SIM katalogas** (SIM kortelė).

2. Pereikite prie bet kurio reikalingo adresato ir spauskite <**Funkcijos**> → **Kopijuoti į „Adr. knygą“** arba **Kopijuoti į SIM kat.**

Jei įdėjote atminties kortelę, taip pat galite kopijuoti adresatus į kortelę ir iš jos: spauskite <**Funkcijos**> → **Kopijuoti** → **Į atminties kortelę** arba **Iš atminties kortelės**.

Numatytojo numerio ar adreso nustatymas

Kai kuriose adresatų kortelėse gali būti daugiau nei vienas numeris ar adresas.

Norėdami vienintelį numerį ar adresą skirti kaip numatytąjį:

1. Atidarykite adresatų sąrašą (žr. „Adresatų kortelių kopijavimas.“ ▶ 52 psl.).
2. Pereikite prie adresato ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Numatyt. duomenys**.
4. Pereikite prie numatytojo tipo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
5. Pereikite prie numerio ar adreso ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
6. Baigę paspauskite <**Atgal**>.

Adresato kortelę susiekite su greitojo rinkimo numeriu

Greituosius rinkimo numerius galite priskirti ne daugiau nei aštuonioms adresatų kortelėms ([**2**] iki [**9**]); [**1**] yra rezervuojamas jūsų balso paštui.

Norėdami priskirti greitąjį rinkimo numerį:

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Adr. knyga**.
2. Pereikite prie adresato ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

3. Pereikite prie telefono numerio ir spauskite <**Funkcijos**> → **Susieti greit. rinkim.**
4. Pereikite prie bet kurio greitojo rinkimo numerio ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
5. Paspauskite <**Taip**> (jei reikia).

Skambučio tono priskyrimas adresato kortelei ar adresatų grupei

Bet kuriam adresatui ar adresatų grupei galite priskirti skambučio toną.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Adr. knyga**.
2. Pereikite prie adresato ar grupės ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Skambėjimo tonas**.
4. Pereikite prie skambėjimo tono ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

> Atskiro adresato skambėjimo tonas bus toks, kokį paskutinį kartą priskyrėte to adresato kortelei. Pavyzdžiui, jei skambėjimo toną priskyrėte grupei adresatų, o tada vieno adresato iš tos grupės kortelei priskyrėte kitą skambėjimo toną, tam adresatui skambinant girdėsite toną, kurį esate priskyręs to adresato kortelei.

Adresatų grupės kūrimas

Galite kurti adresatų grupes ir siųsti el. laiškus ar pranešimus ištisoms adresatų grupėms.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Adr. knyga**.
2. Pereikite prie dešinėje esančio grupės sąrašo.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nauja grupė**.

4. Įveskite vardą ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
5. Pereikite prie naujos grupės ir paspauskite Patvirtinti mygtuką, kad ją atidarytų.
6. Spauskite **<Funkcijos>** → **Įtraukti narius**.
7. Pereikite prie adresato, kurį norite įtraukti, ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
8. Kai baigsite rinkti adresatus, norėdami juos išsaugoti spauskite **<Gerai>**.

Adresatų sinchronizavimas

Jei norite sinchronizuoti savo adresatus naudodami esamą sinchronizavimo rinkinį:

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Adr. knyga**.
2. Pereikite prie bet kurio reikalingo adresato ir spauskite **<Funkcijos>** → **Sinchronizacija** → **Pradėti**.
3. Pereikite prie kurio nors sinchronizavimo rinkinio ar prietaiso ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

> Jei norite pakeisti sinchronizavimo rinkinį ar parametrus, žr. „Prietaiso sinchronizavimas.“ ▶ 70 psl.

Kalendorius

Naudokite kalendorių, jei norite prisiminti susitikimų laiką, gimtadienius ar kitus įvykius.

Įvykio kalendoriuje sukūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Kalendor.**
2. Pereikite prie norimos datos ir spauskite **<Funkcijos>** → **Naujas įrašas** → įvykio rūšis:
   - **Susitikimas**: priminimas konkrečią dieną ir konkrečiu laiku

- **Pastaba**: bendro pobūdžio tekstas
- **Sukaktis**: priminimas apie konkrečią metinę datą
- **Darbo aprašas**: pastaba apie konkrečią užduotį

3. Užpildykite laukelius ir pakoreguokite savo įvykio parametrus.
4. Baigę darbą ir norėdami išsaugoti įrašą, spauskite <**Atlikta**>.

Sinchronizavimas laukelyje galite nurodyti, ar įvykis yra **Privatus** (kurį matysite tik jūs), **Viešas** (kurį atlikus sinchronizaciją matys visi, turintys prieigą prie jūsų duomenų), arba **Nėra** (nesinchronizuotas).

Kalendoriaus vaizdo keitimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Kalendor.**
2. Spauskite <**Funkcijos**> → nurodykite vaizdo tipą.

Pranešimo apie įvykį signalo stabdymas

Jei įvykiui kalendoriuje nustatote pranešimo apie jį signalą, nurodytu laiku signalas skambės vieną minutę. Norėdami sustabdyti signalą, spauskite <**Išjungti**>.

Jei norite, kad po kurio laiko signalas vėl imtų skambėti, spauskite <**Tyliai**> → <**Atidėti**>.

Kalendoriaus funkcijų keitimas

Esant įjungtam bet kuriam kalendoriaus vaizdui, spauskite <**Funkcijos**> → **Parametrai** keiskite šias funkcijas:

- **Kalend. signalo tonas**: nustatykite individualų skambučio toną
- **Sign. atidėjimo laikas**: nustatykite kalendoriaus signalų atidėjimo trukmę

- **Numatytasis vaizdas**: nustatykite vaizdą, kuris rodomas atidarius kalendorių
- **Pirma savaitės diena**: nustatykite, kuri diena savaitės vaizde bus rodoma pirmiausia
- **Savait. vaizdo antraštė**: kaip savaitės vaizdo antraštę pasirinkite savaitės skaičių arba datą

„Quickoffice®“

Naudodami „Quickoffice“ savo prietaise galite atidaryti „Word“, „Excel“ ir „PowerPoint“ failus.

„Quickoffice“ dokumento atidarymas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Quickoffice**.
2. Pereikite į dešinę ir išjunkite programas (Quickword, Quicksheet ir Quickpoint).
3. Pereikite prie dokumento ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
4. Peržiūrėdami dokumentą, jei norite pasinaudoti viena šių funkcijų, spauskite <**Funkcijos**>:

Funkcija	Aprašymas
Zoom	Kurios nors dokumento dalies didinimas
Worksheet	Pereiti į kita darbo lapą
Go to	Peršoka į dokumento viršų, apačią arba konkrečią dokumento sritį
Search	Ieškoti teksto
Start Autoscroll	Automatinis slinkimas per dokumentą
Resize	Stulpelio ar eilutės dydžio keitimas ar stulpelio patalpinimas į plačiausią stulpelį

Funkcija	Aprašymas
Pan	Pereiti į dešinę ar kairę
Full screen	Peržiūrai naudoti visą ekraną

„Quickoffice“ atnaujinimas

Naudodami „Quickmanager“ galite atsisiųsti atnaujintas programas, naujus „Quickoffice“ produktus ar specialius pasiūlymus.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Quickoffice**.
2. Pereikite į dešinę, kad perjungtumėte **Quickmanager**.
3. Pereikite prie „Quickmanager“ ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

„Adobe® Reader®“

Naudodami „Adobe Reader“ programą galite atidaryti ar peržiūrėti PDF formato dokumentus.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Adobe PDF**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Ieškoti failo**.
3. Pereikite prie atminties rūšies ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
4. Pereikite prie failo rūšies ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
5. Pereikite prie failo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

6. Peržiūrėdami dokumentą, jei norite pasinaudoti viena šių funkcijų, spauskite <**Funkcijos**>:

Funkcija	Aprašymas
Vaizdo mastelis	Kurios nors dokumento dalies didinimas
Ieškoti	Ieškoti teksto
Vaizdas	Dokumentui peržiūrėti ar pasukti naudokite visą ekraną
Atidaryti	Peršokti į kitą puslapį

Užrašai

Naudodami Užrašus galite sukurti tekstinius užrašus ir sinchronizuoti juos su kitais prietaisais.

Užrašų kūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Užrašai**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas užrašas**.
3. Įveskite tekstą.
4. Kai įvesite tekstą, norėdami išsaugoti užrašą spauskite <**Atlikta**>.

Sinchronizuokite užrašus su kitais prietaisais

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Užrašai**.
2. Pereikite prie bet kurios reikalingos pastabos ir spauskite <**Funkcijos**> → **Sinchronizacija** → **Pradėti**.
3. Pereikite prie kurio nors sinchronizavimo rinkinio ar prietaiso ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

skyrius 4

Naršyklė

Jūsų prietaise integruota interneto naršyklė leidžia jums jungtis prie belaidžio interneto. Norėdami jungtis prie interneto turite:

- Užsiregistruoti belaidžiame tinkle, palaikančiame duomenų ryšius
- Įjungti duomenų perdavimo paslaugą savo SIM kortelei
- Iš interneto teikėjo gauti interneto prieigos tašką
- Nustatyti savo interneto ryšio parametrus

Jūsų prietaise prieiga prie belaidės naršyklės jau nustatyta. Jei negalite prisijungti prie naršyklės, kreipkitės į savo ryšio teikėją ir atsisiųskite naujus naršyklės parametrus.

Naršymas tinklalapyje

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Int. naršykl.**

   Prietaisas parodys žymų ir katalogų sąrašą.

2. Jei norite patekti į tinklalapį:
   - Pereikite prie žymos ar katalogo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
   - Įveskite interneto adresą ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Jei ieškodami interneto puslapio norite matyti įrankių juostą arba norite, kad ji nebūtų rodoma, paspauskite ir palaikykite Patvirtinti mygtuką:

Piktograma	Aprašymas
	Dažniausiai naudojamos nuorodos

Piktograma	Aprašymas
	Puslapio apžvalga
	Įkelti iš naujo
	Ieškoti

4. Norėdami nutraukti interneto ryšį spauskite <**Uždaryti**>.

- Jei jūsų prietaisas rodo užrašą „Trūksta atminties“, uždarykite kitas programas, kad padarytumėte vietos sistemos atmintyje, o tada iš naujo paleiskite naršyklę.
- Kiekvieną kartą jums nustačius šifruotą ryšį prietaisas parodys apsaugos indikatorių ( ).

Naršydami spauskite <**Funkcijos**>, jei norite patekti į:

- **Į tinklalapį**: atidaromas įvestas tinklalapis
- **Žymos**: atidaromas žymų sąrašas
- **Išsaugoti kaip žymą**: nustatoma nauja esamo puslapio žyma
- **Pasukti vaizdą ekrane**: perjungiamas didelis vaizdas
- **Naršymo funkcijos**: puslapių, kuriuose jūs neseniai lankėtės, momentinių ekrano kopijų peržiūra arba dabartinio puslapio įkėlimas iš naujo
- **Mastelio funkcijos**: didinimas ar mažinimas būnant tinklalapyje
- **Langas**: naršant belaidžiame internete blokuojami visi iškylantys langai arba leidžiama jiems pasirodyti
- **Ištrinti privačius duom.**: trinami naršant belaidžiame internete perduoti duomenys, tokie kaip slapukai, duomenys talpykloje, istorija, formos arba slaptažodžiai
- **Priemonės**: puslapių išsaugojimas, kad galėtumėte peržiūrėti juos, kai būsite atsijungę; tinklalapio siuntimas arba informacijos apie tinklalapį peržiūra

- **Ieškoti**: teksto paieška tinklalapyje
- **Parametrai**: pakeičiami naršyklės parametrai

Naršyklės parametrų keitimas

Naršyklėje paspauskite <**Funkcijos**> → **Parametrai**, jei norite patekti į:

- **Bendrieji**: prieigos taško, pradžios puslapio, ankstesnių rezultatų, apsaugos ir „Java“ funkcijų nustatymas
- **Tinklalapis**: tinklalapio turinio įkėlimo ir rodymo funkcijų nustatymas
- **Atvirumas**: žymų ir slapukų funkcijų nustatymas
- **Intern. teikiniai**: puslapio automatinio atnaujinimo nustatymas

Žymos priskyrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Int. naršykl.**
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Žymų tvarkytuvė** → **Priskirti žymą**.
3. Įrašykite žymos pavadinimą, adresą ir prieigos tašką, taip pat, jei pageidaujate, naudotojo vardą ir slaptažodį.
4. Spauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti**.

Žymos naudojimas

Naršydami taip pat galite pasinaudoti prieiga prie žymų (žr. „Žymos priskyrimas.“ ▶ 62 psl.). Spauskite <**Funkcijos**> → **Žymos** ir turėsite prieigą prie:

Piktograma	Aprašymas
	Prieigos taško tinklalapio paleidimas
	Automatinių žymų katalogas
	Jūsų sukurtas katalogas
	Numatytasis katalogas
	Interneto teikinių katalogas
	Žyma

Tinklalapio išsaugojimas ir peržiūra atsijungus

Kai išsaugote tinklalapį, galite peržiūrėti jo kopiją, kai būsite atsijungę; tam jungtis prie interneto nereikės. Išsaugota kopija nebus atnaujinama automatiškai, todėl kiekvieną kartą norėdami gauti esamą versiją turėsite reguliariai jungtis prie interneto iš naujo.

Tinklalapio išsaugojimas

1. Pasinaudokite savo naršykle, kad patektumėte į tinklalapį (žr. „Naršymas tinklalapyje.“ ▶ 60 psl.).
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Priemonės** → **Išsaugoti tinklalapį**.

   Tinklalapis išsaugomas jūsų prietaise.

Išsaugoto tinklalapio peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Int. naršykl.**
2. Pereikite prie **Išsaug. tinklalapiai** ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Pereikite prie išsaugoto tinklalapio ir spauskite Patvirtinti mygtuką.
4. Norėdami atnaujinti tinklalapį spauskite **<Funkcijos>** → **Naršymo funkcijos** → **Atnaujinti**.

Failų atsisiuntimas iš interneto

Kai iš interneto atsisiunčiate failų, jūsų prietaisas juos išsaugo atitinkamame Galerijos kataloge. Pavyzdžiui, jūsų prietaisas saugo atsisiųstus paveikslėlius kataloge Atvaizdai.

CAUTION

Failai, kuriuos atsisiunčiate iš interneto, gali būti užkrėsti virusais, kurie sugadins jūsų prietaisą. Norėdami sumažinti šią riziką siųskitės failus tik iš patikimų šaltinių.

Kai kuriems daugialypės terpės failams taikoma DRM (skaitmeninio teisių valdymo) sistema, sauganti autorių teises. Tokia apsauga gali trukdyti jums atsisiųsti, kopijuoti, modifikuoti ar perduoti kai kuriuos failus.

skyrius 5

Ryšio užmezgimas

Sužinokite, kaip persiųsti duomenis į jūsų prietaisą ir iš jo naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį ar kompiuterio duomenų perdavimo kabelį.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio naudojimas

Galite jungtis prie kitų „Bluetooth“ belaidžių įrenginių, esančių 10 metrų atstumu (30 pėdų) nuo jūsų. Tarp prietaisų esančios sienos ir kitos kliūtys gali blokuoti ar trikdyti belaidį ryšį.

„Bluetooth“ belaidžio ryšio įjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **Bluetooth**.
2. Pereikite prie **Bluetooth** ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Jei norite, kad kiti aptiktų jūsų telefoną, pereikite prie **Mano tel. aptinkam.** ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
4. Nurodykite aptinkamumo funkciją ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **Bluetooth**.
2. Pereikite į dešinę, kad atidarytumėte suporuotų prietaisų sąrašą.

3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nauja priet. pora**.

   Jūsų prietaisas suranda „Bluetooth“ prietaisus ir parodo jų sąrašą:

Piktograma	Prietaiso tipas
	Mobilusis telefonas
	Kompiuteris
	Laisvų rankų įrangos automobilinis rinkinys
	Ausinės ar garso prietaisas
	Nežinomas įrenginys

4. Pereikite prie prietaiso ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

5. Įveskite „Bluetooth“ ryšio kodą ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

> Kad „Bluetooth“ ryšį palaikantis prietaisas galėtų užmegzti ryšį su kitu tokiu prietaisu, abu jie turi naudoti tą patį kodą-leidimą. Ausinės ir automobilio laisvų rankų įrangos rinkinys gali naudoti fiksuotą kodą-leidimą, pvz., **0000**.

6. Jei norite, kad prietaisas siųstų ir priimtų duomenis be patvirtinimo, spauskite <**Taip**>. Priešingu atveju, jei norite pareikalauti patvirtinimo, spauskite <**Ne**>.

Suporuotų prietaisų funkcijų keitimas

Suporuotų prietaisų sąraše spauskite <**Funkcijos**>, jei norite prieigos prie:

- **Nauja priet. pora**: ieškokite kito „Bluetooth“ ryšį naudojančio prietaiso
- **Prisij. prie garso priet.**: prisijunkite prie prietaiso, su kuriuo norite sudaryti porą

- **Skirti trumpą pav.**: suporuotam prietaisui suteikite trumpą pavadinimą
- **Žymėti atpažintu**/**Žymėti neatpažintu**: nustatykite, kad kitam prietaisui būtų leista jungtis automatiškai arba būtų paprašyta leidimo
- **Ištrinti**: pašalinkite prietaisą iš sąrašo
- **Ištrinti visus**: pašalinkite visus prietaisus iš sąrašo
- **Uždaryti programą**: uždarykite suporuotų prietaisų sąrašą

Duomenų siuntimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Pasirinkite failą ar elementą, kurį reikia siųsti.
2. Paspauskite <**Funkcijos**> → **Siųsti** → **„Bluetooth“ ryšiu**.
3. Pereikite prie suporuoto prietaiso ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
4. Įveskite ryšio kodą ir paspauskite <**Gerai**> (jei reikia).

Duomenų priėmimas naudojant „Bluetooth“ belaidį ryšį

1. Kai kitas įrenginys bando susijungti su jūsų telefonu, spauskite <**Taip**>, kad būtų prisijungta.
2. Dar kartą spauskite <**Taip**> ir patvirtinkite, kad norite priimti duomenis iš to prietaiso (jei reikia).

Priimti duomenys padedami jūsų kataloge Gautieji. Ši piktograma žymi pranešimus, priimtus „Bluetooth“ ryšiu.

Nuotolinio SIM režimo įjungimas

Norėdami naudoti nuotolinį SIM režimą su suderinama automobilio laisvų rankų įranga,

1. Prie savo prietaiso prijunkite tinkamą automobilio laisvų rankų įrangą.
2. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **Bluetooth**→ **Nuotol. SIM režimas** → **Įjungtas**.

   Dabar galite skambinti arba atsiliepti į skambučius tik su prijungta automobilio laisvų rankų įranga, naudojančia jūsų prietaise esančią SIM kortelę.

Norėdami išjungti, spauskite [⏻] → **Išj. nuot. SIM režimą**.

Jungimasis naudojant USB

Numatytojo veiksmo nustatymas USB ryšiui

Norėdami nustatyti savo prietaisą, kad jis vykdytų numatytąjį veiksmą, kai jungiate prietaisą prie kompiuterio naudodami kompiuterio duomenų perdavimo kabelį:

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **USB** → **USB režimas**.
2. Nustatykite numatytąjį USB režimą (**Laikmenų grotuvas**, **PC Studio** arba **Duom. perdavimas**).

Taip pat galite nustatyti **Paklausti jungiant**, o ne naudoti nustatytąjį USB režimą. Jei naudosite šį parametrą, jūsų prietaisas paragins jus pasirinkti USB režimą kiekvieną kartą, kai jungsitės prie kompiuterio.

„PC Studio“ naudojimas

1. Pakeiskite USB ryšį į **PC Studio**.
2. Prie kompiuterio telefoną junkite kompiuterio duomenų kabeliu.
3. Paleiskite „PC Studio“ ir tvarkykite savo asmeninius duomenis ir daugialypės terpės failus.

   Daugiau informacijos ieškokite „PC Studio“ programos žinyne.

Sinchronizavimas su grotuvu „Windows Media Player“

Muzikos failus į savo prietaisą nukopijuoti galite sinchronizuodami su „Windows Media Player 11“.

1. Pakeiskite USB ryšį į **Laikmenų grotuvas**.
2. Prie kompiuterio telefoną junkite kompiuterio duomenų kabeliu.
3. Kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui, pasirinkite **Sync digital media files to this device** (Sinchr. skaitm. failus su įrenginiu).
4. Įrašykite savo prietaiso pavadinimą ir spustelėkite **Finish** (Baigti).
5. Pasirinkite ir nutempkite pageidaujamus muzikos failus į sinchr. sąrašą.
6. Spustelėkite **Start Sync** (Pradėti sinchr.).
7. Baigus sinchronizuoti, atjunkite prietaisą nuo kompiuterio.

Failų kopijavimas į atminties kortelę

1. Į prietaisą įdėkite atminties kortelę.
2. Pakeiskite USB ryšį į **Duom. perdavimas**.
3. Prie kompiuterio telefoną junkite kompiuterio duomenų kabeliu.

4. Kompiuteryje pasirodžius išskleidžiamam langui, pasirinkite **Atidaryti aplanką failams peržiūrėti**.
5. Nukopijuokite failus iš kompiuterio į atminties kortelę.
6. Baigę atjunkite prietaisą nuo kompiuterio.

Prietaiso sinchronizavimas

Sužinokite, kaip sinchronizuoti duomenis jūsų prietaise su duomenimis kompiuteryje ar kitame belaidžiame prietaise.

Naujo sinchronizavimo rinkinio kūrimas

Jūsų prietaise yra sinchronizavimo rinkinys „PC Studio“ programai.

Naujo sinchronizavimo rinkinio kūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **Sinchr.**
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas sinchr. rinkinys**.
3. Spauskite <**Taip**> ir kopijuokite parametrus iš esamo rinkinio arba <**Ne**>, jei norite nustatyti naujus parametrus.
4. Nustatykite šiuos dalykus:
   - **Sinchr. rinkinio pav.**: nustatykite rinkinio pavadinimą.
   - **Programos**: nustatykite sinchronizavimo programas
   - **Ryšio parametrai**: nustatykite jungimosi prie tinklo parametrus
5. Paspauskite <**Atgal**> ir išsaugokite naują rinkinį.

Duomenų sinchronizavimas

1. Prijunkite savo prietaisą prie kito belaidžio prietaiso, kuriame įjungtas „Bluetooth“ (žr. „„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas.“ ▶ 65 psl.).
2. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **Sinchr.**
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Sinchronizuoti**.
4. Pereikite prie prietaiso ir paspauskite Patvirtinti mygtuką (jei reikia).

   Jūsų prietaiso ekrano apačioje rodomas proceso eigos skaitiklis.

Baigę sinchronizuoti, jei norite peržiūrėti pakeistus duomenų sąrašus, galite spausti <**Funkcijos**> → **Žiūrėti žurnalą**.

skyrius 6

Papildomos programos

Sužinokite, kaip naudoti skaičiuoklę, laikrodį, keitiklį, GPS duomenis ir orientyrus.

Skaičiuoklė

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Skaičiuoklė**.
2. Jei norite atlikti pagrindinius matematinius veiksmus, naudokite raidinius-skaitinius mygtukus ir naršymo mygtuką.

   Spauskite [#] – įterpsite dešimtainės trupmenos kablelį. Spauskite [**C**], jei norite anuliuoti rezultatą. Spauskite [*], jei norite perjungti funkcijas.

3. Atlikdami skaičiavimus spauskite <**Funkcijos**>, jei norite patekti į:
   - **Pask. rezultatas**: rodo paskutinio skaičiavimo rezultatą
   - **Atmintis**: kad galėtumėte išsaugoti, iškviesti ar išvalyti laikinąją skaičiuoklės atmintį
   - **Išvalyti ekraną**: kad galėtumėte panaikinti visus skaičiavimus

Laikrodis

Jūs galite koreguoti laikrodžio parametrus, įjungti žadintuvą ir sukurti laikrodį, rodantį laiką įvairiose pasaulio vietose.

Laikrodžio parametrų keitimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Laikrodis**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Parametrai** (žr. „Data ir laikas.“ ▶ 92 psl.).

Naujo signalo nustatymas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Laikrodis**.
2. Pereikite prie dešinėje esančių signalų peržiūros.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas signalas**.
4. Nustatykite signalo duomenis.
5. Spauskite <**Atlikta**>.

Signalo stabdymas

Skambant signalui, jei norite jį išjungti, spauskite <**Stabdyti**> arba <**Atidėti**>, jei norite, kad signalas vėl skambėtų po nurodyto laiko. Vieno signalo skambėjimą galima atidėti penkis kartus.

Jūsų esamo rinkinio parametrai nedarys poveikio žadintuvo signalo garsui.

Laikrodžio, rodančio laiką įvairiose pasaulio vietose, sukūrimas

Su šiuo laikrodžiu galite sekti laiką kitame mieste ar šalyje.

Laikrodžio, rodančio laiką įvairiose pasaulio vietose, sukūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Laikrodis**.
2. Pereikite prie dešinėje esančio pasaulio laikrodžio rodinio.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Įtraukti miestą**.
4. Pereikite prie miesto ir spauskite Patvirtinti mygtuką arba įveskite sąraše ieškomo miesto pavadinimo kelias pirmąsias raides.
5. Jei reikia, pakartokite 3 ir 4 žingsnius ir įveskite daugiau miestų (jei reikia).
6. Baigę rašyti miestus spauskite <**Uždaryti**>.

Keitiklis

Keitikliu galite atlikti matavimų rezultatų ar valiutų konvertavimą į kitus vienetus. Norėdami atlikti valiutų konvertavimą pirma turite nustatyti bazinę valiutą ir jos keitimo kursą.

Valiutų ir keitimo kursų įrašymas

Bazinės valiutos reikšmė visada yra 1. Turite įvesti kitų valiutų keitimo kursus, nes bus rodomas jų santykis su bazinės valiutos vienetu. Keitimo kursai dažnai keičiami. Norėdami užtikrinti tikslų konvertavimą turite įvesti dabartinį keitimo kursą.

Norėdami nustatyti bazinę valiutą,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Keitiklis**.
2. Slinkite į dešinę, kol bus parodytas elementas **Valiuta**.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Valiutų kursai**.
4. Pereikite prie valiutos ir spauskite <**Funkcijos**> → **Pervardyti valiutą**.
5. Įveskite bazinės valiutos pavadinimą ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
6. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nustat. baz. valiutą**.
7. Patvirtinkite spustelėdami mygtuką Patvirtinti.

Norėdami pridėti kitas valiutas ir keitimo kursus,

1. Pakartokite anksčiau aprašytus 1-4 žingsnius.
2. Įveskite naujos valiutos pavadinimą ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Pereikite prie naujos valiutos ir įrašykite keitimo kursą.
4. Spauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti**.

Valiutos konvertavimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Keitiklis**.
2. Slinkite į dešinę, kol bus parodytas elementas **Valiuta**.
3. Slinkite žemyn iki **Vienetas** ir slinkite dešinėn, kur parinksite norimą konvertuoti valiutą.
4. Slinkite žemyn iki **Kiekis** ir įveskite norimą konvertuoti sumą.
5. Slinkite žemyn iki **Vienetas** ir slinkite dešinėn; parinkite valiutą, į kurią norite konvertuoti.

   Prietaisas parodys keitimo rezultatą.

Matų keitimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Keitiklis**.
2. Slinkite dešinėn ir pakeiskite mato tipą.
3. Slinkite žemyn iki **Vienetas** ir tada dešinėn ir pakeiskite bazinį matavimo vienetą (jei reikia).
4. Slinkite žemyn iki **Kiekis** ir įveskite bazinę sumą.
5. Slinkite žemyn iki **Vienetas** ir tada dešinėn ir pakeiskite konvertavimo vienetą (jei reikia).

   Prietaisas parodys keitimo rezultatą.

GPS duomenys

Norėdami rasti kelią, pamatyti, kurioje vietoje esate, ar sekti kelionės maršrutą, galite naudoti GPS duomenis. Prieš pradėdami naudoti GPS duomenis turite įjungti padėties nustatymo būdą: arba „Bluetooth“ ryšį, arba belaidžio tinklo ryšio paslaugą.

Padėties nustatymo būdo įjungimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **GPS duom.**
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Padėties nust. param.**
3. Pereikite prie padėties nustatymo metodo (**Vidinė GPS**, **Bluetooth GPS** ar **Priklaus. nuo tinklo**) ir paspauskite <**Funkcijos**> → **Įjungti**.

Jei įjungsite „Bluetooth“ GPS, turėsite nustatyti tarpusavio ryšį su „Bluetooth“ naudojančiu prietaisu (žr. „„Bluetooth“ įrenginio paieška ir tarpusavio ryšio nustatymas.“ ▶ 65 psl.). Kai įjungsite padėties nustatymo būdą, jūsų prietaisas, jums nurodžius GPS duomenis, pamėgins pradėti tą ryšį.

Navigacija naudojant GPS duomenis

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **GPS duom.** → **Navigacija**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nust. atvyk. tašką** → **Koordinates**.
3. Įrašykite savo kelionės tikslo platumos ir ilgumos koordinates ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

   Prietaisas parodys kryptį, kokiu greičiu tuo metu judate ir jūsų kelionės laiką.
4. Norėdami sustabdyti navigaciją pagal GPS spauskite <**Funkcijos**> → **Baigti navigaciją**.

Esamos padėties peržiūra

Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **GPS duom.** → **Padėtis**.

Kelionės maršruto stebėjimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **GPS duom.** → **Kel. atstumas**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Pradėti**.

   Jūsų prietaisas seks informaciją apie jūsų kelionę, įskaitant atstumą, laiką ir greitį.
3. Norėdami baigti sekti informaciją apie kelionę spauskite <**Funkcijos**> → **Sustabdyti**.

Orientyrai

Naudodami orientyrus galite išsaugoti duomenis apie vietą, kurioje tuo metu esate, arba rankiniu būdu įrašyti naujos vietovės duomenis.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **Orientyrai**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Naujas orientyras** → **Dabartinė padėtis** arba **Įvesti rankiniu būdu**.

   Jei norite, kad dabartinė vieta, kur esate, būtų įrašyta automatiškai, jūsų prietaise turi būti veikiantis ryšys.
3. Įrašykite informaciją apie orientyrus (jei reikia).
4. Baigę informacijos apie orientyrus įrašymą spauskite <**Atlikta**>.

„Oxford“

Su „Oxford“ jūs galite ieškoti žodžių įvairiomis kalbomis ir atsisiųsti naują žodyną. Žodyno galimybės priklauso nuo jūsų regiono.

Žodžių paieška

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Įdiegt. prg.** → **Oxford**.
2. Įveskite žodį anglų kalba ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Žodyno atsisiuntimas ar pakeitimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Įdiegt. prg.** → **Oxford** → **<Funkcijos>** → **Direction** → **Choose**.
2. Pasirinkite žodyną ar **Download...** kad parsisiųstumėte naują žodyną.

„Oxford“ funkcijų keitimas

Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Įdiegt. prg.** → **Oxford** → **<Funkcijos>** → **Settings**, kad pasiektumėte:

- **Font size**: nustatykite teksto ekrane dydį
- **Full screen**: peržiūrai naudoti visą ekraną
- **Sound volume**: nustatykite garsiakalbio garsumą, kai žodynas palaiko garso modulį

Navigacija

Gatvių ir miestų paieškai jūs galite naudoti žemėlapius neprisijungę.

Naudokitės žemėlapiais bandomuoju laikotarpiu ir nusipirkite juos, kad naudotumėte su savo prietaisu.

Daugiau informacijos ieškokite pateiktoje svetainėje.

Norėdami atidaryti Navigaciją,

Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Įdiegt. prg.** → **Navigation**.

XTRA

XTRA suteikia išplėstą autonominį GPS funkcionalumą, tokiu būdu padidinant greitį ir padėties nustatymo tikslumą. Su XTRA jūs galite išplėsti savo naršymą iki srities, kur mobiliojo ryšio tinklai nėra pasiekiami. Pirmiausia, atsisiųskite nemokamą XTRA duomenų failą, kad naršyti pradėtumėte žymiai greičiau.

XTRA duomenų failo parsisiuntimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Įdiegt. prg.** → **XTRA**.
2. Pasirinkite **XTRA duomenų atsisiunt...**
3. Pasirinkite <**Taip**>, kad prisijungtumėte prie XTRA serverio ir parsisiųskite XTRA duomenų failą.

   Prisijungimui prie svetainės ir duomenų parsisiuntimui taikomi papildomi mokesčiai.

Paieška naudojant XTRA duomenų failą

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **GPS duom.**
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Padėties nust. param.**
3. Pereikite prie **Vidinė GPS** ir paspauskite <**Funkcijos**> → **Įjungti**.
4. Paspauskite <**Atgal**>.
5. Pasirinkite **Navigacija**, kad pradėtumėte GPS paiešką.

XTRA parametrų keitimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Įdiegt. prg.** → **XTRA**.
2. Spustelėkite <**Funkcijos**> ir pasirinkite **Parametrai**.
   - **Įjungti/Išjungti** - nustatykite XTRA duomenų failo naudojimui. Įjungus jums gali tekti sumokėti už galiojimo laiko ir dabartinio laiko atsisiuntimo informaciją.
   - **Automatinis atsisiunt...** - nustatykite automatiškai arba rankiniu būdu atsisiųsti XTRA duomenų failą
   - **Atsisiuntimo intervalas** - nustatykite intervalą (valandomis) duomenų atsisiuntimui

skyrius 7

Tvarkytuvės

Sužinokite, kaip tvarkyti failus, programas, prietaiso konfigūracijas, įjungimo mygtukus, įdėtą atminties kortelę ir ryšius.

Failų tvarkytuvė

Naudodami failų tvarkytuvę galite ieškoti savo failų ar katalogų ir juos tvarkyti.

Failo ar katalogo paieška

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Fail. tvark.**
2. Spauskite **<Funkcijos>** → **Ieškoti**.
3. Pereikite prie atminties rūšies ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
4. Įveskite tekstą paieškos laukelyje ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
5. Norėdami atidaryti failą ar katalogą, esantį tarp paieškos rezultatų, pereikite prie failo ar katalogo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Naujo katalogo sukūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Fail. tvark.**
2. Spauskite **<Funkcijos>** → **Naujas katalogas**.
3. Įveskite katalogo pavadinimą ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Failo perkėlimas į katalogą

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Fail. tvark.**

2. Pereikite prie failo ar katalogo ir spauskite **<Funkcijos>** → **Perkelti į katalogą** → atminties vieta (jei reikia).
3. Pereikite prie katalogo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
4. Pereikite prie poaplankio ir paspauskite Patvirtinti mygtuką (jei reikia).
5. Spustelėkite mygtuką Patvirtinti.

Programų tvarkytuvė

Jūsų prietaisas palaiko programas, sukurtas „Symbian OS“ ir „Java“ platformų „Micro Edition“ (J2ME™) versijai. Jūsų prietaisas nepalaikys programų, sukurtų kitoms operacinėms sistemoms arba „Java“ platformoms (įskaitant „PersonalJava™“). Norėdami parsisiųsti programas į savo prietaisą žr. „Failų atsisiuntimas iš interneto.“ ▶ 64 psl.

Naujos programos įdiegimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Įdiegt. prg.** → **Prg. tvark.**
2. Pereikite prie programos ir spauskite **<Funkcijos>** → **Įdiegti**.
3. Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

> Programų tvarkytuvė diegiant automatiškai mėgins patikrinti programos skaitmeninius parašus ir pažymas ir parodys įspėjimą, jei programa neatitinka įprastų saugumo standartų. Norėdami apsaugoti savo prietaisą ir duomenis neturėtumėte diegti programų be įprastinių skaitmeninių parašų ir pažymų.

Įdiegimo funkcijų keitimas

Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Įdiegt. prg.** → **Prg. tvark.** → **<Funkcijos>** → **Parametrai**, jei norite patekti į šiuos parametrus:

- **Įdiegti progr. įrangą**: nustatykite, ar leisite ar blokuosite įdiegimą
- **Pažymos tikrinimas**: nustatykite, kad diegiant programą būtų tikrinamos pažymos
- **Numatyt. int. adresas**: nustatykite numatytąjį interneto adresą pažymoms tikrinti

Programos šalinimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Įdiegt. prg.** → **Progr. tvark.**
2. Pereikite prie programos ir spauskite **<Funkcijos>** → **Išdiegti**.
3. Patvirtinkite spausdami **<Taip>**.

Prietaiso tvarkytuvė

Šios funkcijos buvimas priklauso nuo tinklo, jūsų ryšio teikėjas gali jos neturėti. Bet jei turėtų, prietaiso tvarkytuvė sudarytų galimybę jūsų ryšio teikėjui padėti jums sukonfigūruoti savo prietaisą. Dar prieš pradėdami prietaiso konfigūravimą turite nustatyti serverio rinkinį.

Serverio rinkinio nurodymas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **Įtaisų vald.**
2. Spauskite **<Funkcijos>** → **Naujas serv. rinkin.**
3. Šias serverio funkcijas nustatykite remdamiesi instrukcijomis, kurias gausite iš savo ryšio tiekėjo.
   - **Server. pavadinimas**: nustatykite šio rinkinio pavadinimą

- **Serverio (ID) adresas**: nustatykite nuotolinio serverio ID
- **Serverio slaptažodis**: nustatykite slaptažodį, kurį prietaiso tvarkytuvė turės naudoti atliekant sinchronizaciją su jūsų prietaisu
- **Prieigos taškas**: nustatykite prieigos tašką
- **Pagr. įreng. adresas**: nustatykite pagrindinio serverio interneto adresą
- **Prievadas**: nustatykite prietaiso tvarkytuvės prievadą
- **Vartotojo vardas**: nustatykite šio rinkinio naudotojo vardą
- **Slaptažodis**: nustatykite šio rinkinio naudotojo slaptažodį
- **Leisti sąranką**: nustatykite, kad serveriui būtų leista atlikti jūsų prietaiso konfigūravimą
- **Visų užkl. priėmimas**: nustatykite, kad užklausos apie naują sąranką būtų priimamos automatiškai
- **Atpažinimas tinkle**: nustatykite, kad būtų prašoma atlikti atpažinimą tinkle

4. Nustatę parametrus spauskite <**Atgal**>.

Sąrankos pradžia

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **Įtaisų vald.**
2. Pereikite prie kurio nors serverio rinkinio ir spauskite <**Funkcijos**> → **Pradėti sąranką**.
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.
4. Pereikite prie prieigos taško ir paspauskite Patvirtinti mygtuką (jei reikia).

Įjungimo rakto tvarkytuvė

Kai siunčiatės skaitmeninio pobūdžio turinį, jums gali tekti įsigyti įjungimo raktą iš interneto svetainės, kuri suteikia prieigą prie to failo.

Įjungimo raktų peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **Įj. raktai**.
2. Pereikite prie katalogo ir paspauskite Patvirtinti mygtuką:
   - **Galioj. raktai**: visi galiojantys įjungimo raktai
   - **Negalioj. raktai**: įjungimo raktai, kurių galiojimas baigėsi
   - **Nenaud. raktai**: daugialypės terpės failų įjungimo raktai, kurie prietaise jau nebesaugomi
3. Pereikite prie įjungimo rakto ir spauskite Patvirtinti mygtuką.

Atkurkite nebegaliojantį įjungimo raktą

Kai baigiasi jūsų įjungimo rakto galiojimo laikas, turite įsigyti daugialypės terpės failų naudojimo papildomas teises.

Įjungimo raktų, kurių galiojimo laikas baigėsi, atkūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Priemonės** → **Įj. raktai**.
2. Pereikite prie **Negalioj. raktai** ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.
3. Pereikite prie kurio nors įjungimo rakto ir spauskite <**Funkcijos**> → **Gauti naują raktą**.
4. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.
5. Vykdykite ekrane rodomas instrukcijas.

Atminties kortelės tvarkytuvė

Naudodami atminties kortelės tvarkytuvę galite archyvuoti ir atkurti duomenis, apsaugoti atminties kortelę slaptažodžiu arba peržiūrėti informaciją apie atmintį. Prieš pirmą kartą pasinaudodami atminties kortele turite ją suformatuoti.

Atminties kortelės formatavimas

Jūsų prietaisas palaiko FAT16 arba FAT32 failų sistemas.

1. Įdėkite atminties kortelę (žr. darbo pradžios vadovą).
2. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Atmintis**.
3. Spauskite <**Funkcijos**> → **Format. atm. kort.**
4. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Atsarginės duomenų kopijos atminties kortelėje sukūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Atmintis**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Atsrg. tel. atm. kop.**
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Duomenų atminties kortelėje atkūrimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Atmintis**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Atkurti iš kortelės**.
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Apsaugokite atminties kortelę slaptažodžiu

Prietaisas, nepalaikantis šios funkcijos, pvz., kompiuteriai, negali nuskaityti kortelės, kai jos apsauga įjungta. Pašalinkite kortelės slaptažodį, jei norite naudoti ją su tais prietaisais.

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Atmintis**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Nustatyti slaptažodį**.
3. Įveskite slaptažodį ir jį patvirtinkite (ne ilgesnį nei 8 simbolių).
4. Norėdami pašalinti slaptažodį spauskite <**Funkcijos**> → **Pašalinti slaptažodį**.
5. Įveskite slaptažodį ir jį patvirtinkite.

Informacijos apie atmintį peržiūra

Jūs galite peržiūrėti panaudotos ir likusios atminties kiekį atminties kortelėje,

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Tvarkyklė** → **Atmintis**.
2. Spauskite <**Funkcijos**> → **Atmint. informacija**.

Ryšių tvarkytuvė

Ryšių tvarkytuvė sudaro galimybę peržiūrėti informaciją apie duomenų ryšius ir nutraukti veikiantį ryšį.

Informacijos apie ryšius peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **Ryš. tvark.** → **Akt. duom. ryš.**
2. Pereikite prie kurio nors ryšio ir spauskite <**Funkcijos**> → **Informacija**, jei norite patekti į:
   - **Pavadin.**: dabartinis prieigos taškas arba modemas (jei naudojamas telefoninis ryšys)
   - **Nešm.**: duomenų ryšio rūšis
   - **Būklė**: ryšio būsena
   - **Iš viso**: iš viso gauta ir išsiųsta duomenų
   - **Gauta**: gautų duomenų kiekis
   - **Išsiųsta**: išsiųstų duomenų kiekis
   - **Trukmė**: kiek laiko ryšys veikė
   - **Sparta**: esamas atsiuntimo ir išsiuntimo greitis
   - **Prieig.tš.**: naudojamo prieigos taško pavadinimas
   - **Dalijasi**: tą patį ryšį naudojančių programų skaičius

Atviro ryšio nutraukimas

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **Ryš. tvark.** → **Akt. duom. ryš.**
2. Pereikite prie kurio nors ryšio ir spauskite <**Funkcijos**> → **Išjungti**.
3. Patvirtinkite spausdami <**Taip**>.

Informacijos apie belaidžius ryšius peržiūra

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Ryšiai** → **Ryš. tvark.** → **Galimi WLAN**.
2. Pereikite prie kurio nors ryšio ir spauskite **<Funkcijos>** → **Informacija**, jei norite patekti į:
   - **Tinklas**: naudojamo prieigos taško pavadinimas
   - **Signalas**: signalo stiprumas
   - **Režimas**: dabartinis tinklo režimas
   - **Saugum.**: naudojamo prieigos taško apsaugos būsena
   - **Prieiga**: prieigos taškų skaičius
   - **Sparta**: esamas atsiuntimo ir išsiuntimo greitis

skyrius 8

Parametrai

Sužinokite apie savo prietaiso parametrus. Norėdami patekti į prietaiso parametrus:

1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Parametr.**
2. Pereikite prie kurios nors kategorijos (**Bendrieji**, **Telefonas**, **Ryšys su išorin.** ar **Programos**) ir paspauskite Patvirtinti mygtuką.

Taip pat galite naudoti parametrus iš kitų meniu: spauskite <**Funkcijos**> → **Parametrai**.

Bendrieji parametrai

Stiliaus nustat.

Ekrano vaizdo ir darbo režimo, laukimo režimo, tonų ir kalbos parametrų reguliavimas (apie **Ekrano temos** skaitykite darbo pradžios vadove).

Ekranas

- **Ryškumas**: nustatykite ekrano ryškumą
- **Šrifto dydis**: nustatykite teksto ekrane dydį
- **Sveik. tekst. ar žnkl.**: nustatykite tekstą ar paveikslėlį, kuris pasirodys, kai įjungsite savo prietaisą
- **Fono apšvietimo nustat...**: nustatykite laiką, po kurio ekranas pritems
- **Pritemdymo laikas**: nustatykite laiką, po kurio ekrano pritemdymas išsijungs

Laukimo režimas

- **Akt. lauk. rež.**: nustatykite, kad veikiant laukimo režimui būtų rodomos programų nuorodos ir kalendoriaus įvykiai
- **Nuorodos**: nustatykite funkcinių mygtukų nuorodas laukimo režimui
- **Akt. rež. programos**: nustatykite programų nuorodas, kurios bus rodomos prietaisui veikiant laukimo režimu

Tonai

- **Skambėjimo tonas**: nustatykite priimamų balso ryšių skambėjimo toną
- **Vaizdo ryšio tonas**: nustatykite priimamų vaizdo ryšių skambėjimo toną
- **Skambėjimo būdas**: nustatykite skambėjimo būdą
- **Skambėjimo garsas**: nustatykite skambėjimo tonų ir pranešimų signalų garsumą
- **Pranešimo tonas**: nustatykite priimamų tekstinių ar daugiaformačių pranešimų
- **El. laiško tonas**: nustatykite priimamų el. laiškų toną
- **Kalend. signalo tonas**: nustatykite kalendoriaus signalo toną
- **Žadintuvo tonas**: nustatykite žadintuvo skambėjimo toną
- **Vibracija**: nustatykite priimamų ryšių ir pranešimų vibraciją
- **Klaviatūros tonai**: nustatykite klaviatūros tonų garsumą
- **Įspėjamieji tonai**: nustatykite įspėjamojo signalo (pvz., kai nusenka akumuliatorius) toną

Kalba

- **Telefono kalba**: nustatykite kalbą, kuria ekrane bus rodomi tekstai (visų meniu ir programų)
- **Rašomoji kalba**: nustatykite rašytinių pranešimų kalbą (visų teksto redaktorių ir žodynų)
- **Nuspėjamasis tekstas**: įjunkite arba išjunkite nuspėjamąjį tekstą (visuose tekstų redaktoriuose)

Data ir laikas

Datos, laiko ir signalų vaizdo ir darbo režimo reguliavimas

- **Laikas**: nustatykite esamą laiką (spauskite [**C**], jei norite, kad rodytų valandas nuo vidurdienio iki vidurnakčio, o ne nuo vidurnakčio iki vidudienio)
- **Laiko juosta**: galima nustatyti namų juostos laiką
- **Data**: įveda šiandienos datą
- **Datos formatas**: nustato datos formatą
- **Datos skir. ženklas**: nustatykite datos skyriklį
- **Laiko formatas**: nustato laiko formatą
- **Laiko skir. ženklas**: nustatykite laiko skyriklį
- **Laikrodžio tipas**: nustatykite, kuria kalba norite matyti telefono meniu užrašus
- **Žadintuvo tonas**: nustatykite žadintuvo skambėjimo toną
- **Signalo atidėjimo laikas**: nustatykite signalo atidėjimo iki kito jo pasikartojimo laiką
- **Šiokiadieniais**: nustatykite, kuriomis savaitės dienomis skambės žadintuvas
- **Tinklo operator. laikas**: nustatykite, kad tinklas automatiškai patikslintų laiką ir datą

Telef. priedų

Nustatykite, kad numatytasis telefono priedas būtų arba ausinė, arba laisvų rankų įranga: spauskite <**Funkcijos**> → **Skirti numatyt.** Galite keisti šiuos bet kurio priedo nustatymus:

- **Numatytoji aplinka**: nustatykite priedo numatytąjį rinkinį
- **Automatinis atsiliep.**: nustatykite, kad priedas automatiškai atsilieptų į priimamus ryšius (kai prijungtas prie jūsų prietaiso)
- **TV vaizdo formatas**: nustatykite TV vaizdo formatą
- **TV sistema**: nustatykite TV sistemą

Saugumo

Nustatykite apsaugos kodus ir tvarkykite saugos pažymėjimus ar saugos modulius.

Telefono ir SIM kortelės

- **PIN reikalavimas**: nustatykite, kad prietaisas kiekvieną kartą įjungus paprašytų PIN kodo
- **PIN kodas**: nustatykite prietaiso PIN kodą
- **PIN2 kodas**: nustatykite PIN2 kodą (pateikiamas kartu su kai kuriomis SIM kortelėmis)
- **Tel. užsiblok. laikotarpis**: nustatykite laiką, kuriam pasibaigus prietaisas automatiškai užsiblokuoja
- **Užrakto kodas**: nustatykite prietaiso užrakto kodą
- **Automatinis klaviatūros...**: nustatykite užrakinti klaviatūrą automatiškai, kai ekranas išsijungia
- **Užrak. pakeitus SIM kort.**: nustatykite, kad prietaisas užsirakintų automatiškai, jei pakeičiama SIM kortelė

- **Uždaroji vart. grupė**: nustatykite, kad prietaisas ribotų ryšius, priimamus ir skiriamus parinktų naudotojų grupei
- **Leisti naud. SIM pasl.**: nustatykite, kad prietaisas rodytų patvirtinimo pranešimą, kai naudositės SIM paslauga
- **Užrakinti klaviatūrą užd...**: nustatykite, kad uždarius dangtelį būtų užrakinama klaviatūra

Pažymų tvarkytuvė

Jūsų prietaisas naudoja skaitmenines pažymas, patvirtinančias įvairių interneto paslaugų ir programinės įrangos tapatybę ir autentiškumą. Šios pažymos padeda apsaugoti jūsų duomenis ir išvengti virusų bei kitokios pavojingos programinės įrangos. Naudodamiesi pažymų tvarkymo funkcija galite peržiūrėti informaciją apie pažymas, pažymas ištrinti arba pakeisti šiuos parametrus:

- **Internetas**: nustatykite, kad prietaisas tikrintų internetinius serverius, naudojančius šią pažymą
- **Tikrinti pažymas**: nustatykite, kad prietaisas patikrintų, ar pažymos nėra panaikintų pažymų sąraše
- **VPT**: nustatykite, kad prietaisas tikrintų VPI ryšius, naudojančius šią pažymą

Apsaugos modulis

Galite tvarkyti apsaugos modulius savo prietaise.

Gamint. param.

Atkurkite gamintojo nustatytus parametrus. Turite įvesti užrakto kodą, kad iš naujo nustatytumėte prietaisą. Prietaisas pradės veikti, kai įvesite kodą.

Padėties nust.

Parinkite metodus ir serverius, kuriuos jūsų prietaisas naudoja visuotinės padėties nustatymo sistemos informacijai gauti.

Padėties nust. metodai

- **Vidinė GPS**: nustatykite, kad prietaisas naudotų vidinės GPS ryšį visuotinės padėties nustatymo sistemos informacijai gauti
- **Bluetooth GPS**: nustatykite, kad prietaisas naudotų „Bluetooth“ funkciją visuotinės padėties nustatymo sistemos informacijai gauti
- **Priklaus. nuo tinklo**: nustatykite, kad prietaisas naudotų mobiliojo ryšio tinklą visuotinės padėties nustatymo sistemos informacijai gauti

Padėties nust. serveris

- **Prieigos taškas**: nustatykite visuotinės padėties nustatymo sistemos serverio prieigos tašką
- **Serverio adresas**: nustatykite visuotinės padėties nustatymo sistemos serverio interneto adresą
- **Veikimo režimas**: nustatykite visuotinės padėties nustatymo sistemos serverio veikimo režimą

Telefono parametrai

Skambinimo

Galite reguliuoti, kad skambinant būtų rodomas arba nerodomas jūsų numeris, būtų užlaikomas kitas skambutis, galima būtų naudotis greitojo rinkimo paslauga ir kitais nustatymais.

- **Siųsti mano numerį**: nustatykite, kad jūsų numeris būtų siunčiamas remiantis jūsų pageidavimais ar tinklo parametrais
- **Ryšio laukimas**: nustatykite, kad būtumėte įspėjamas apie jūsų ryšio metu priimtą kitą ryšį
- **Neatsiliepti ir siųsti SMS**: nustatykite, kad būtų siunčiamas tekstinis pranešimas skambinančiųjų numeriais, kuriuos atmetėte
- **Pranešimo tekstas**: nustatykite pranešimą, kuris bus siunčiamas numeriais, kuriuos atmesite
- **Vaizd. ryš. atvaizdas**: nustatykite vaizdą, kurį naudosite vaizdo ryšio metu
- **Automat. perrinkimas**: nustatykite automatiškai perrinkti numerį, su kuriuo nesujungė
- **Rodyti ryšio trukmę**: nustatykite, kad būtų rodoma ryšio trukmė
- **Ryšio suvestinė**: nustatykite, kad būtų rodoma ryšio suvestinė
- **Greitasis rinkimas**: nustatykite greitąjį rinkimą
- **Ats. bet kuriuo klav.**: nustatykite, ar į skambutį atsiliepiama nuspaudus bet kurį mygtuką (išskyrus [⊖], [ ] ir [Garsumą]).
- **Signalas skambučio metu**: nustatyti, kad apie skambučio metu atėjusį pranešimą būtų informuojama signalu
- **Šoninis garsumo mygtu...**: nustatykite taip, kad priimamo ryšio metu paspaudus [Garsumą] galima būtų išjungti garsą ar atmesti skambučius
- **Paslinkti į viršų**: nustatykite, kad atsilieptumėte į skambutį atidarydami telefoną
- **Paslinkti žemyn**: nustatykite tęsti arba sustabdyti veiksmą uždarius telefoną

Ryšių peradres.

Peradresuoti ryšius į kitą numerį. Kai peradresuojate ryšius, turite konkrečiai nurodyti priimantįjį numerį arba peradresuotų ryšių užlaikymo laiką.

Balso ryšių

- **Visų balso ryšių**: nustatykite visų balso ryšių peradresavimą
- **Kai užimta**: nustatykite ryšio peradresavimą tuo metu, kai kalbate su kitu skambintoju
- **Kai neatsiliepiate**: nustatykite peradresuoti skambučius, į kuriuos neatsiliepiate
- **Kai esate už ryšio zonos**: nustatykite ryšio peradresavimą, kai esate už ryšio zonos ribų
- **Kai ryš. neįmanomas**: nustatykite ryšio peradresavimą, kai jūsų prietaisas būna išjungtas

Duom. ir vaizdo ryš.

- **Visų dm. ir vzd. ryšių**: nustatykite visų duomenų ir vaizdo ryšio peradresavimą
- **Kai užimta**: nustatykite ryšio peradresavimą tuo metu, kai kalbate su kitu skambintoju
- **Kai neatsiliepiate**: nustatykite peradresuoti skambučius, į kuriuos neatsiliepiate
- **Kai esate už ryšio zonos**: nustatykite ryšio peradresavimą, kai esate už ryšio zonos ribų
- **Kai ryš. neįmanomas**: nustatykite ryšio peradresavimą, kai jūsų prietaisas būna išjungtas

Ryšių draudimo

- **Ryšių iš šio telefono**: nustatykite neleisti skambinti iš šio telefono
- **Tarptautinių ryšių**: nustatykite neleisti skambinti į užsienį

- **Tarpt. išskyr. į savo šalį**: nustatyti neleisti skambinti tarptautiniais numeriais į kitas šalis, išskyrus savo šalį
- **Priimamųjų ryšių**: nustatykite neleisti priimti ryšių
- **Priim. ryšių užsienyje**: nustatykite neleisti priimti ryšių, kai esate ne savo ryšio zonoje

Tinklo

Galite kontroliuoti savo tinklo režimus ir jo parinkimo būdus.

- **Tinklo režimas**: nustatykite, kad prietaisas veiktų UMTS arba GSM tinkle, arba nustatykite, kad veiktų abiejuose tinkluose („dvigubu režimu“)
- **Operat. pasirinkimas**: nustatykite, kad prietaise mobiliojo ryšio tinklų sąrašas būtų parinktas automatiškai arba rankiniu būdu

  Norėdami naudotis paslauga būdami kitame tinkle, turite pasirinkti vieną, su kuriuo jūsų šalies operatorius yra sudaręs tarptinklinio ryšio sutartį.

- **Tinklo pazonės inf.**: nustatykite, kad būtų rodoma, kada prietaisas naudojamas mobiliojo ryšio tinklo pazonėje
- **Operatoriaus nustatymai**: pasitikrinkite savo paslaugų teikėją pagal jūsų naudojamą SIM kortelę

Ryšio parametrai

Bluetooth

„Bluetooth“ belaidžio ryšio reguliavimas

- **Bluetooth**: įjunkite arba išjunkite „Bluetooth“ belaidį ryšį
- **Mano tel. aptinkam.**: padarykite savo telefoną aptinkamą arba neaptinkamą kitiems prietaisams su įjungtu „Bluetooth“ ryšiu, taip pat nustatykite, kiek laiko jūsų prietaisas gali būti aptinkamas
- **Mano telefono pavad.**: nurodykite savo prietaiso pavadinimą
- **Nuotol. SIM režimas**: telefone įjunkite prieigą prie SIM kortelės, kad galėtumėte skambinti naudodami „Bluetooth“ automobilinę laisvų rankų įrangą arba ausines prijungtas prie telefono

USB

Galite kontroliuoti savo prietaiso veiklą, kai jis yra prijungtas prie kompiuterio.

- **USB režimas**: nustatykite **Laikmenų grotuvas** (kai vykdysite sinchronizavimą su „Windows Media Player“ norėdami kopijuoti failus), **PC Studio** (kai naudosite „PC Studio“ failams sinchronizuoti) arba **Duom. perdavimas** (kai naudosite atminties kortelę failams perkelti)
- **Paklausti jungiant**: nustatykite, kad jungiant prie kompiuterio būtų klausiama, kokį režimą naudoti

Prieigos taškai

Galite reguliuoti ryšius su prieigos tašku, slaptažodžius ir pradžios puslapius.

- **Ryšio pavadinimas**: nustatykite prieigos taško pavadinimą

- **Duomenų nešmena**: nustatykite duomenų perdavimo tipą
- **Prieigos taško pav.**: nustatykite prieigos taško internetinį adresą
- **Vartotojo vardas**: nustatykite naudotojo vardą
- **Prašyti slaptažodžio**: nustatykite, kad prisijungus prie prieigos taško būtų prašoma suteikti slaptažodį
- **Slaptažodis**: nustatykite prieigos taško slaptažodį
- **Atpažinimas**: nustatykite atpažinimo režimą
- **Pradinis tinklalapis**: nustatykite prieigos taškų, kurie jungia su interneto paslaugomis, pradžios puslapį

Taip pat galite nustatyti papildomus prieigos taškų parametrus: spauskite **<Funkcijos>** → **Papildomi param.**

- **Tinklo rūšis**: nustatykite tinklo rūšį (IPv6 arba IPv4)
- **Telefono IP adresas** (tik IPv4): nurodykite savo prietaiso IP adresą
- **DNS adresas** (IPv4): nurodykite pirminį ir antrinį domenų vardų serverio (DNS) adresą arba nustatykite jį kaip 0.0.0.0 automatiniam atpažinimui
- **DNS adresas** (IPv6): nustatykite pirminį ir antrinį domenų vardų serverio (DNS) adresus arba nustatykite **Nust. automatiškai** (naudoti automatinį atpažinimą) ar **Gerai žinom.** (naudoti gerai žinomus IPv6 adresus)
- **Pag. server. adresas**: nurodykite pagalbinio serverio IP adresą
- **Pag. serv. priev. Nr.**: nurodykite pagalbinio serverio prievado numerį

Pak. duomenys

Naudodami GPRS tinklą galite kontroliuoti paketinių duomenų ryšius.

- **Pak. duomenų ryšys**: nustatykite paketinių duomenų ryšį, **Pagal poreikį** (jei programa reikalauja siųsti paketinius duomenis) ar **Kai įmanoma** (bet kada, kai GPRS tinkle atsiranda paketinio duomenų ryšio galimybė)
- **Prieigos taškas**: nustatykite prieigos taško pavadinimą, kad galima būtų siųsti paketinius duomenis į kompiuterį (žr. „PC Studio“ žinyną)
- **Sparčioji paketinė prieiga**: nustatykite, kad prietaisas naudotų didelio greičio paketinių duomenų prieigos ryšį

Belaidis LAN

Belaidžio LAN prieinamumo valdymas.

- **Rodyti WLAN prieinam.**: įjunkite arba išjunkite LAN belaidį ryšį
- **Ieškoti tinklų**: nustatykite laiką prieinamo belaidžio LAN skenavimui

Jūsų prietaisas naudoja neharmoninį dažnį ir yra skirtas naudoti tokiose šalyse: Rusija, Vokietija, Dž. Britanija, Prancūzija ir Ispanija.

Sąrankos

Peržiūrėkite iš paslaugos teikėjo gautą tinklo sąranką. Norėdami pritaikyti šią sąranką spauskite <**Funkcijos**> → **Išsaugoti**.

PT pavad. kontr.

Valdykite savo paketinių duomenų ryšius, jei jūsų SIM kortelė palaiko prieigos taško valdymo paslaugą. Norėdami įjunkite arba išjunkite šią paslaugą arba pakeisti leidžiamus prieigos taškus, paspauskite <**Funkcijos**>.

Programų parametrai

RealPlayer

Galite reguliuoti „RealPlayer“ darbą vaizdo įrašų ar laikmenų srauto atkūrimo metu.

Vaizdas

- **Kontrastingumas**: nustatykite vaizdo įrašo kontrastingumą atkūrimo metu
- **Baigus kartoti**: nustatykite vaizdo įrašo atkūrimo ciklą

Srautinė transl. (Pagalb. serv.)

- **Naudoti pagalb. serv.**: nustatykite, kad būtų naudojamas pagalbinis serveris
- **Pag. server. adresas**: nurodykite pagalbinio serverio adresą
- **Pag. serv. priev. Nr.**: nurodykite pagalbinio serverio prievado numerį

Srautinė transl. (Tinklas)

- **Numat. prieig. taškas**: nurodykite numatytąjį prieigos tašką
- **Aktyvaus ryšio laikas**: nustatykite laiką, kurį ryšys bus aktyvus tada, kai „RealPlayer“ bus išjungtas
- **Maž. UDP prievadas**: nustatykite mažiausią serverio prievadų srities reikšmę
- **Didž. UDP prievadas**: nustatykite didžiausią serverio prievadų srities reikšmę

Diktofonas

Galite reguliuoti balso įrašų kokybę ir vietą atmintyje.

- **Įrašymo kokybė**: nustatykite įrašyti aukštos kokybės arba su MMS suderinamus vaizdo įrašus
- **Naudojama atmintis**: nustatykite vietą, kur bus saugomi nauji balso įrašai

Fotoaparatas

Galite reguliuoti fotoaparato darbo režimą fotografavimo ar filmavimo metu.

Bendras

- **Išplėstinis skaitmeninis...**: nustatykite išplėstinį mastelio keitimą
- **Fotoap. užrakto garsas**: nustatykite garsą, kurį girdėsite paspaudę fotografavimo mygtuką
- **Kontrastas**: nustatykite vaizdo įrašo kontrastingumą naujam atvaizdui ir vaizdo įrašui
- **Užpildymas**: nustatykite sotį naujam atvaizdui ir vaizdo įrašui
- **Aštrumas**: nustatykite aštrumą naujam atvaizdui ir vaizdo įrašui
- **Numatytojo Failo pav.**: nustatykite įterpiamą laiką ir datą
- **Numatytoji saugykla**: nustatykite naujo atvaizdo ar vaizdo įrašo išsaugojimo vietą
- **GPS išjungtas/įjungtas**: nustatykite dabartinę vietą informacijos išsaugojimui

Paveikslėlis

- **Kokybė**: nustatykite fotografuoti aukščiausios, įprastinės ar ekonomiškos kokybės atvaizdus
- **ISO**: nustatykite ISO parametrą, kuris kontroliuos prietaiso jautrumą

- **Ekspozicijos matavimas**: nustatykite, kad būtų naudojamas daugiasegmentis, taškinis ar centruotas šviesos matuoklis
- **Automatinis fokusavimas**: nustatykite automatinį fokusavimą
- **Vienintelis kadras režimu**: nustatykite išsaugoti naujus atvaizdus automatiškai

Vaizdo įrašas

Kokybė: nustatykite fotografuoti aukščiausios, įprastinės ar ekonomiškos kokybės vaizdo įrašus

Progr. tvarkyt.

Galite reguliuoti savo prietaiso darbą diegiant naujas programas.

- **Įdiegti progr. įrangą**: nustatykite, kad būtų diegiamos tik programos su parašais patvirtintomis saugumo pažymomis arba visos programos
- **Pažymos tikrinimas**: nustatykite reikalavimą, kad būtų tikrinamos programos saugos pažymos
- **Numatyt. int. adresas**: nustatykite numatytąjį interneto adresą, kuris būtų naudojamas tikrinant saugos pažymas

Žurnalas

Žurnalo trukmė: Nustatykite, kiek laiko žurnale bus saugoma informacija apie ryšius ir paketinius duomenis.

skyrius 9

Gedimai ir jų šalinimas

Jei kilo problemų dėl prietaiso, prieš kreipdamiesi į specialistus, pamėginkite atlikti šiuos veiksmus.

Naudojantis prietaisu gali pasirodyti tokie pranešimai:

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
Įdėkite SIM kortelę	Patikrinkite, ar tinkamai įdėta SIM kortelė.
Užrakinta	Įjungta automatinio užrakinimo funkcija. Norėdami naudoti prietaisą turite spausti <**Atrakinti**> ir įvesti kodą. Norėdami išjungti automatinio užrakinimo funkciją: 1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Parametr.** → **Bendrieji** → **Saugumo** → **Telefono ir SIM kortelės**. 2. Nustatykite telefono automatinio užrakinimo laiką į **Nėra**.

Pranešimas	Mėginkite išspręsti šią problemą tokiu būdu:
PIN kodas	Įjungus prietaisą pirmą kartą arba tada, kai įjungtas PIN kodo reikalavimas, turite įvesti su SIM kortele jums pateiktą PIN. Norėdami išjungti PIN kodo reikalavimo funkciją: 1. Laukimo režimu paspauskite [Meniu] → **Parametr.** → **Bendrieji** → **Saugumo** → **Telefono ir SIM kortelės**. 2. Nustatykite PIN kodo reikalavimą į **Išjungtas**.
PIN užblokuotas. Įveskite PUK kodą	Paprastai jūsų SIM kortelė užblokuojama dėl to, kad kelis kartus neteisingai įvedėte PIN kodą. Turite įveskite PUK kodą, gautą iš savo ryšio teikėjo.

Prietaisas nerodo jokio signalo (nėra jokių brūkšnelių šalia tinklo piktogramos)

- Jei ką tik įjungėte prietaisą, palaukite maždaug 2 minutes, kol jis suras tinklą ir priims signalą.
- Jums gali nepavykti gauti signalą, jei esate tunelyje ar lifte. Išeikite į atvirą vietą.
- Gali būti, kad esate tarp dviejų ryšio zonų. Signalą turėtumėte gauti įėję į ryšio zoną.

Pamiršote saugos kodą, PIN ar PUK kodą

Numatytasis užrakto kodas yra **00000000**. Jei pamiršite ar pamesite šį ar kurį kitą kodą, kreipkitės į pardavėją ar savo ryšio teikėją.

Jūsų ekrane matyti baltos linijos

Ekrane gali pasirodyti baltos linijos, jei prietaisą įjungėte ilgai jo nenaudoję arba jei išėmėte akumuliatorių neišjungę prietaiso. Ekranas po kurio laiko pats atliks reikalingas korekcijas.

Įvedate numerį, bet jo nerenka

- Patikrinkite, ar paspaudėte [▬].
- Patikrinkite, ar prisijungėte prie reikiamo mobiliojo ryšio tinklo.
- Patikrinkite, ar nesate uždraudę skambučių tuo numeriu.

Įvedate adresatą, kuriam norite skambinti, bet jo numerio nerenka

- Patikrinkite, ar informacijoje apie adresatą nurodytas teisingas jo numeris.
- Jei reikia, įrašykite šį numerį iš naujo ir jį išsaugokite.

Kitas skambintojas negirdi, ką kalbate

- Patikrinkite, ar neuždengėte telefone integruoto mikrofono.
- Laikykite mikrofoną arčiau burnos.
- Jei naudojate ausines, patikrinkite, ar jos tinkamai prijungtos.

Bloga skambučio garso kokybė

- Patikrinkite, ar neužspaudėte prietaiso viršuje esančios vidinės antenos.
- Kai būnate vietose, kur signalai yra silpni, ryšys gali nutrūkti. Pereikite į kitą vietą ir bandykite dar kartą.

Akumuliatorius neįsikrauna tiek, kiek reikia, arba jūsų prietaisas kraudamasis kartais pats išsijungia

- Atjunkite prietaisą nuo kroviklio, išimkite ir iš naujo įdėkite akumuliatorių, o tada pabandykite krauti vėl.
- Gali būti, kad akumuliatoriaus gnybtai yra nešvarūs. Švariu minkštu audiniu nuvalykite abu auksinės spalvos kontaktus ir vėl bandykite akumuliatorių krauti.
- Jei akumuliatoriaus įkrauti nebepavyksta, atiduokite jį perdirbti ir įsigykite naują.

Palietus jaučiama, kad prietaisas įkaito

Kai vienu metu naudojate kelias programas, jūsų prietaisas reikalauja daugiau energijos ir dėl to gali įkaisti. Tai įprastas reiškinys ir jis neturėtų trumpinti jūsų prietaiso naudojimo ar darbo laiko.

Prietaisas pasiūlo jums ištrinti duomenų

Liko nedaug laisvos atminties. Perkelkite savo duomenis į atminties kortelę arba ištrinkite senus programų elementus.

Programa įšaldoma (nereaguoja)

1. Spustelėkite ir palaikykite [Meniu], jei norite atidaryti programų sąrašą.
2. Pereikite prie programos, kuri neveikia, ir spustelėkite [**C**], o tada <**Taip**>.
3. Vėl paleiskite programą.

Negalite rasti „Bluetooth“ ryšį palaikančio prietaiso

- Patikrinkite, ar belaidis „Bluetooth“ ryšys įjungtas abiejuose prietaisuose.
- Patikrinkite, ar atstumas tarp prietaisų yra ne didesnis nei 10 m ir ar tarp jų nėra sienų ar kitų kliūčių.
- Patikrinkite, ar kiekvieno tų prietaisų aptinkamumas nenustatytas į **Paslėptas**.
- Patikrinkite, ar abu prietaisai yra suderinami su „Bluetooth“ belaidžio ryšio technologija.

Rodyklė

„Adobe® Reader®“, 58

„Bluetooth“
- duomenų priėmimas, 67
- duomenų siuntimas, 67
- funkcijų keitimas, 66
- jungimasis prie kitų prietaisų, 65
- suaktyvinimas, 65

„Flash Player“ *žr. Daugialypė terpė*

„ImageEditor“, 44

„Oxford“, 77

„PC Studio“
- įdėjimas, 50
- naudojimas, 69
- USB režimo nustatymas, 68

„Quickoffice“
- „Quickoffice“ atnaujinimas, 58
- dokumentų atidarymas, 57
- dokumentų paieška, 57

„RealPlayer“ *žr. Daugialypė terpė*

„ShoZu“, 39

adresatų
- adresatų grupių kūrimas, 54
- adresatų kortelių kūrimas, 51
- adresatų kortelių paieška, 52
- greitojo rinkimo numerių priskyrimas, 53
- numatytųjų numerių ar adresų susiejimas, 53
- sinchronizavimas, 55
- skambučių tonų priskyrimas, 54

įjungimo raktai, 85

atminties kortelės
- apsauga, 87
- atsarginės duomenų kopijos darymas, 86
- duomenų atkūrimas, 86
- formatavimas, 86

data ir laikas, 92

daugialypė terpė
- „Flash“ failų atkūrimas, 48
- balso įrašų atkūrimas, 49
- balso įrašų darymas, 49
- daugialypės terpės failų atkūrimas, 38, 48
- Galerijoje esančių failų atidarymas, 38
- prieiga prie srauto turinio, 39, 48

diktofonas *žr. Daugialypė terpė*

ekranas, 90

failai ir katalogai
- failų tvarkytuvė, 81
- naujų katalogų kūrimas, 81
- paieška, 81
- perkėlimas, 81

Galerija *žr. Daugialypė terpė*

GPS
- kelionės maršruto stebėjimas, 77
- navigacija, 76
- padėties nustatymo būdų įjungimas, 76

kalba, 92

Kalendorius
- įvykių kūrimas, 55
- funkcijų keitimas, 56
- pranešimo apie įvykį signalo stabdymas, 56
- vaizdo keitimas, 56

keitiklis
keitimo kursų nustatymas, 74
matų keitimas, 75
valiutos įtraukimas, 74
valiutos konvertavimas, 75

laikrodis
laikrodžio, rodančio laiką įvairiose pasaulio vietose, sukūrimas, 73
parametrų keitimas, 72
signalų nustatymas, 73
signalų stabdymas, 73

laukimo režimas, 91

muzikos grotuvas
failų įrašymas į fonoteką, 34
failų įrašymas į prietaisą, 34
grojaraščių kūrimas, 35

orientyrai, 77

pažymos, 94

paketiniai duomenys, 32, 101

PDF *žr. „Adobe Reader“*

priedai, 93

prieigos taškai, 99

prietaiso tvarkytuvė
sąrankos pradžia, 84
serverio rinkinių nustatymas, 83

programos
įdėjimas, 82
funkcijų keitimas, 83
pažymų tikrinimas, 82
palaikomos, 82

Radijas, 46

ryšiai
draudimas (blokavimas), 13, 97
neatsakytų ryšių peržiūra, 12
neseniai rinktų peržiūra, 12
peradresavimas, 13, 97
pertraukos nustatymas, 12
rinkimas, 11

sauga, 93

tonai, 91

užrašai
sinchronizavimas, 59
užrašų kūrimas, 59

Vaizdo montavimo programa, 41

SAMSUNG ELECTRONICS

Atitikties deklaracija (R&TTE)

Mes, **Samsung Electronics**

savo atsakomybe pareiškiame, kad gaminys

GSM mobilusis telefonas : SGH-G810

su kuriuo siejama ši deklaracija, atitinka žemiau nurodytus standartus ir/arba kitus normatyvinius dokumentus.

Sauga	**EN 60950-1 : 2001 +A11:2004**
EMS	**EN 301 489-01 V1.5.1 (11-2004)**
	EN 301 489-01 V1.6.1 (09-2005)
	EN 301 489-07 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 V1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-24 V1.2.1 (11-2002)
SAR	**EN 50360 : 2001**
	EN 62209-1 : 2006
RADIO	**EN 301 511 V9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 V1.6.1 (11-2004)
	EN 301 908-1 V2.2.1 (10-2003)
	EN 301 908-2 V2.2.1 (10-2003)

Pareiškiame, kad [visi būtini radijo testai buvo atlikti ir kad] aukščiau įvardintas produktas atitinka visus pagrindinius direktyvos 1999/5/EB reikalavimus.

Atitikimo įvertinimo procedūra, nurodoma direktyvos 1999/5/EB 10 str. ir smulkiau aprašoma [IV] priede, buvo atlikta dalyvaujant šiems stebėtojams:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
Identifikacijos ženklas: 0168

CE 0168 !

Techniniai dokumentai yra saugomi:

Samsung Electronics QA Lab.

ir juos galima peržiūrėti, prieš tai pateikus atitinkamą prašymą.
(Atstovas ES šalims)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2008.02.14

Yong-Sang Park / vadovas

(išdavimo vieta ir data) (įgalioto asmens vardas, pavardė ir parašas)

*** Tai nėra „Samsung" aptarnavimo centro adresas. „Samsung" aptarnavimo centro adresą ir telefono numerį rasite garantijos kortelėje arba kreipkitės į platintoją, iš kurio įsigijote telefoną.**

Priklausomai nuo prietaiso programinės įrangos ar paslaugų teikėjo, šios instrukcijos turinys gali skirtis nuo jūsų prietaiso.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Lithuanian. 06/2008. Rev. 1.0